

Портативный термопринтер

Руководство по эксплуатации

Загрузка приложений

Поиск «Luck Jingle» в App Store

ios Android

Загрузка драйвера

https://www.luckjingle.com/video?type=A46

Driver

Информация о продукте

Модель продукта:	A46
Вес продукта:	516g
Размер продукта:	266 мм*59 мм*31 мм
Тип печати:	Термопечать
Входное напряжение:	5V ⎓ 2A
Емкость аккумулятора:	2600mAh(7.4V)
Автоматическое выключение:	30мин
Время работы в режиме ожидания:	Около 30 дней
Время зарядки:	Около 3 часов
Непрерывная печать:	90 листов бумаги для печати татуировок
Характеристики ширины бумаги:	210 мм или 216 мм
Порт для зарядки:	USB-C

RU

Введение продукта

Загрузка приложения

Загрузка мобильного приложения

Поиск «**Luck Jingle**» в App Store

Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

iOS Android

Установка бумаги для печати татуировок

Уберите защитную страницу (прозрачный белый лист). Вставьте бумагу желтой стороной вниз. После того, как принтер немного протянет бумагу, оторвите желтый лист. Можно оторвать желтый лист заранее. Таким образом сверху останется белая бумага, а снизу бумага с чернилами. Через приложение отправьте на печать выбранный рисунок. Вырежьте рисунок и перенесите его на кожу с помощью трафаретной мази.

Подключите приложение

После включения устройства откройте приложение. Нажмите в правом верхнем углу кнопку «не подключено», войдите в список «Добавить устройство», нажмите на устройство для подключения Bluetooth, а затем печатайте.

★Совет: При подключении, пожалуйста, убедитесь, что функция Bluetooth на вашем мобильном телефоне включена, а принтер находится рядом с вашим мобильным телефоном.

Безопасность и меры предосторожности

1. Не заряжайте и не используйте принтер при высокой температуре, во влажных или пыльных помещениях.
2. Для зарядки используйте вход 5V2A, можно использовать адаптер питания для мобильного телефона.
3. После печати не прикасайтесь непосредственно к печатающей головке во избежание перегрева и ожогов.
4. Вставляйте и вынимайте зарядный кабель осторожно, чтобы не повредить интерфейс из-за чрезмерного усилия.
5. Неправильная зарядка может привести к повреждению печатающей головки.
6. После завершения зарядки своевременно отсоединяйте зарядный кабель.
7. Поставьте машину на твердую и устойчивую поверхность, чтобы предотвратить ее скольжение и повреждение.
8. Если машина не используется в течение длительного времени, выключите ее питание.
9. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь машины, чтобы не вызвать неисправность или другие риски.

Процедура работы с бумагой для татуировок



Снимите② прозрачный защитный лист и④ желтую подложку. Остается ① белая бумага для переноса и③ чернильная страница.



Откройте принтер, вставьте ① Белая бумага для переноса и③ Чернила страницы, с белой бумаги для переноса лицом вверх

Примечание: при отсутствии бумаги, индикатор будет мига ть, это нормальное явление. Качество бумаги для переноса будет влиять на качество печати (качество бумаги для переноса определяется однородностью чернил бумаги)

Функция обрезки при печати большого количества копий



Выберите обрезки изображения вертикальные плюс 1, крест плюс 1, вы можете напечатать 4 части мозаичного узора

合格证
Qualified Certificate

型号: (MODEL) _____ QC PASS

检验员: (CHECKER) _____

出厂日期: (DATE) _____

Adress: Xiamen LuJiang Technology Co.,Ltd. Room 601-2, No.63-1,Wanghai Road Software Park Phasel,Torch Hi-Tech Zone,Xiamen,China

www.luckjingle.com

Made in China