

Mini Pocket Printer

Ръководство за потребителя

ios Android

Изтегляне на приложение

Потърсете “Luck Jingle” в App Store

Име:	Mini Pocket Printer
Модел:	S1
Размер:	84x84x43mm
Тегло:	170g
Вход:	5V ⎓ 1A
Конектор:	USB-C
Капацитет на батерията:	1200mAh(3.7V)
Консумативи:	57x30mm
Печат:	Термичен принтер

BG

Въведение на продукта

Бутон за захранване Държете натиснат за 3 секунди, за да включите / изключите



USB-C

Състояние на индикатора за захранване

Зелената светлина винаги е включена: напълно заредена;
Включено захранване и в нормално състояние;
Мигаща зелена светлина: включено за зареждане;
Червената светлина постоянно е включена: необичайно състояние (недостиг на хартия, отворен капак, прегряване, слабо захранване);
Мигаща червена светлина: изключено захранване и зареждане;
Синя светлина: Състоянието на захранването е нормално и Bluetooth е свързан;

В началното състояние, кликнете на бутона за захранване шест пъти, за да калибрирате етикета.

⚠ Моля, избягвайте директен контакт с главата на печат, за да предотвратите повреда, особено след печат, не докосвайте директно главата на печат веднага, за да предотвратите прегряване

Изтегляне на приложението и настройки

Изтегляне на мобилно устройство

Търсене на "Luck Jingle" в App Store

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

ios Android

Предупреждения

- Този продукт е професионален продукт, моля използвайте оригиналния тип батерия, ако замените оригиналния тип батерия или използвате грешен тип батерия, ще има риск от експлозия, уверете се, че следвате инструкциите за изхвърляне на използваната батерия.
- Може да бъде отпечатана само едната страна на хартията за печат. Моля поставете хартията за печат в правилната посока.

Смяна на консумативите



1. Отворете капака: вижте посоката на стрелката, както е показано на фигурата. и издърпайте капака на отделението за хартия нагоре, за да отворите капака
2. Консумативи: според показаната стрелка, поставете чувствителната към топлината повърхност на хартията на същата страна като топлата глава на печат

Безопасност и предпазни мерки

1. Има вградена литиева батерия, моля не я използвайте в среда с температура над 40 °C; дръжте се далеч от огън и други източници на топлина, и не я поставяйте на горещото слънце, като например в затворен автомобил;
2. Децата трябва да бъдат зареждани и използвани под наблюдението на възрастни. След пълно зареждане, моля уверете се, че изтегляте зарядната линия навреме, за да предотвратите прегряване, късо съединение или пожар;
3. Не поставяйте продукта на огън или вода, за да предотвратите късо съединение на батерията или пожар или изгаряне;



www.luckjingle.com

Made in China