

Draagbare Thermische Printer Gebruikershandleiding

Scan om de app te downloaden

Download on the App Store

Get it on Google Play

Bedieningsvideo

Scan om de instructievideo te bekijken

Driver Download

https://www.luckjn-gle.com/video?type=A41

Scan de QR-code voor instructies in meer talen.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Productinformatie

Productmodel:	A41
Productgewicht:	509g
Productafmetingen:	265mm*60mm*31mm
Afdruktype:	Thermische afdruk
Ingangsspanning:	5V ⎓ 2A
Batterijcapaciteit:	2600mAh(7.4V)
Automatisch uitschakelen:	30min
Standby-tijd:	Ongeveer 30 dagen
Oplaadtijd:	Ongeveer 3 uur
Continue afdruk:	90 vellen tatoeage-afdrukpapier
Papierbreedte specificaties:	210mm or 216mm
Oplaadpoort:	USB-C

NL

Product introductie

Het papier instellen voor het afdrukken van tatoeages

Trek het tussenlaagpapier uit het midden van het tatoeagepapier, scheur vervolgens het gele papier af, stop de witte voorkant netjes in de printeringang en het printpapier wordt automatisch aangezogen.

Applicatie aansluiten

Nadat het apparaat is ingeschakeld, open je de APP, klik je op de knop in de rechterbovenhoek, ga je naar de lijst 'Apparaat toevoegen', klik je op het apparaat dat je met Bluetooth wilt verbinden en kun je afdrukken.

★Tips： Zorg er bij het verbinden voor dat Bluetooth van de mobiele telefoon is ingeschakeld en dat het apparaat zich dicht bij de mobiele telefoon bevindt.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

❶Laad of gebruik de printer niet bij hoge temperaturen of op vochtige of stoffige plaatsen.
❷Gebruik een 5V2A input om op te laden, u kunt de voedingsadapter van uw mobiele telefoon gebruiken om op te laden.
❸Raak de printkop na het afdrukken niet direct aan om oververhitting en verbranding te voorkomen.
❹Steek de oplaadkabel er voorzichtig in of trek hem er voorzichtig uit om schade aan de interface door overmatige kracht te voorkomen.
❺Onjuist opladen kan schade aan de printkop veroorzaken.
❻Haal de oplaadkabel tijdig uit het stopcontact nadat het opladen is voltooid.
❼Plaats de machine op een stevige en stabiele ondergrond om te voorkomen dat de machine wegglijdt en beschadigd raakt.
❽Schakel het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt.
❾Voorkom dat er vreemde stoffen in het apparaat terechtkomen, zodat er geen storingen of andere risico's kunnen optreden.

Často kladené otázky

Q: Když aplikace přidává zařízení, nelze najít žádné připojitelné zařízení?
A: Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté, a ujistěte se, že Bluetooth funguje.
Q: Zařízení nelze tisknout, co mám dělat?
A: 1. Ověřte, zda je Bluetooth v mobilním telefonu zapnutý, a vylučte možnost, že se k tomuto zařízení připojuje někdo jiný.
2. Zkontrolujte, zda není tetovací tiskárna zaseknutá.
3. Zda není tisková hlava přehřátá, pokud je přehřátá, počkejte, až se tisková hlava ochladí, než se pokusíte tisknout znovu.
Q: Proč jsou všechny vytištěné stránky prázdné, bez obsahu?
A: Může to být způsobeno nesprávnou instalací tiskového papíru. Přečtěte si prosím návod k výměně tiskového papíru a znovu jej nainstalujte.
Q: Proč je vytištěný text vybledlý?
A: 1. Zkontrolujte, zda není zařízení téměř vybité.
2. Zkontrolujte, zda není tisková hlava plná nečistot, jemně ji otřete hadříkem navlhčeným alkoholem.

Bedieningsprocedure voor tatoeagepapier

Verwijder het②Transparante beschermvel en④Gele backboard. Dan blijft er①Wit transferpapier en③Inkpagina over.

Open de printer, plaats het witte transferpapier en de inktpagina met het witte transferpapier naar boven.

Opmerking: Als er geen papier in de tatoeageprinter zit, knippert het indicatorlampje, dit is een normaal verschijnsel. De kwaliteit van het transferpapier beïnvloedt het drukeffect (de kwaliteit van het transferpapier wordt bepaald door de uniformiteit van het inktvel).

Grote multi-copy print knipfunctie

Selecteer beeldsnede verticaal plus 1, kruis plus 1, je kunt 4 stukken mozaïekpatroon afdrukken