

ミニポケットプリンター
取扱説明書

アプリをダウンロードするにはスキャンしてください

Download on the App Store

Get it on Google Play

操作ビデオ

操作説明ビデオを見るにはスキャンしてください


他の言語の説明書はQRコードをスキャンしてください

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

モデル:	C2
サイズ:	95x83.5x42mm
重量:	136.9g
入力:	5V ⎓ 1A
コネクタ:	USB-C
バッテリー容量:	1200mAh(3.7V)
消耗品:	15-50mm
印刷:	サーマルプリント

JP

製品紹介




パワーインジケータの状態

緑色航法燈は常につきます: 十分に満たされる; 正常な状態の電源;
グリーンライト点滅:充電のため電源オン;
赤色灯常時点灯:異常状態(用紙不足、蓋が開く、過熱、低電力);
赤ランプ点滅:電源オフ、充電中;
青いライト: 電源オン状態は正常で、Bluetoothが接続されています;

起動状態で、電源ボタンを6回クリックしてラベルを校正します。

⚠ 損傷を避けるため、プリントヘッドに直接触れないようにしてください。特に印刷後は、過熱を防ぐため、すぐにプリントヘッドに直接触れないでください。

消耗品の交換



❶カバーを開ける:図の矢印の方向を確認し、用紙収納部のカバーを引き上げてカバーを開けます。
❷消耗品: 矢印のように、用紙の感熱面をサーマルプリントヘッドと同じ側に置きます。

安全および注意事項

❶リチウム電池が内蔵されており、40°C以上の温度環境では使用しないでください;
❷お子様が使用する場合は、大人の監視の下で充電してください。フル充電後、過熱、ショート、火災を防ぐために、時間内に充電線を引き出してください;
❸バッテリーのショートや火災や火傷を避けるために、火や水の中に製品を入れないでください;

トラブルシューティングガイド

印刷されない場合:まず用紙の装入方向を確認し、方向が正しいにも関わらず問題が続く場合は、セルフテストページを印刷して故障を確認します。セルフテストページが正常に印刷される場合は、用紙またはアプリケーションの問題を確認してください。印刷がかすれる問題:デフォルトの印刷濃度設定を確認し、水平線や部分的にしか印刷されない現象がないか確認します。プリントヘッドの詰まりをチェックし、アルコールで清掃してください。それでも印刷品質が改善しない場合は、純正用紙シリーズの使用をお勧めします。用紙切れエラーメッセージが表示された場合:プリンターに用紙が残っているか確認し、用紙がある場合はカバーが正しくロックされていることを確認してください(用紙の緩みは印刷位置のずれや用紙テストの失敗を引き起こす可能性があります)。印刷が予期せず停止した場合:プリンターの信頼性を確保するために多重保護機能が設計されており、用紙切れ、データエラー、温度上昇、またはバッテリー残量不足の場合に自動的に動作を停止します。

警告

- 本製品はプロ用製品です、オリジナルタイプのバッテリーを使用してください、オリジナルタイプのバッテリーを交換したり、間違ったタイプのバッテリーを使用すると、爆発の危険性があります、使用済みのバッテリーを廃棄する指示に従ってください。
- 印刷用紙は片面しか印刷できません。印刷用紙は正しい向きにセットしてください。