

Mini Pocket Printer
Εγχειρίδιο χρήσης

Σαρώστε για να κατεβάσετε την εφαρμογή

Download on the App Store

Get it on Google Play

Βίντεο λειτουργίας

Σαρώστε για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο

Σαρώστε τον κωδικό QR για οδηγίες σε περισσότερες γλώσσες.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Μοντέλο:	C2
Μέγεθος:	95x83.5x42mm
Βάρος:	136.9g
Είσοδος:	5V ⎓ 1A
Σύνδεσμος:	USB-C
Χωρητικότητα μπαταρίας:	1200mAh(3.7V)
Αναλώσιμα αντικείμενα:	15-50mm
Εκτύπωση:	Θερμική εκτύπωση

GR

Εισαγωγή προϊόντος

Κουμπί λειτουργίας Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Κατάσταση ένδειξης ισχύος

Πράσινη λυχνία πάντα αναμμένη: πλήρως φορτισμένη,
Πράσινη φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει: τροφοδοσία για φόρτιση,
Κόκκινη λυχνία διαρκώς αναμμένη: μη φυσιολογική κατάσταση (έλλειψη χαρτιού, άνοιγμα καπακιού, υπερθέρμανση, χαμηλή ισχύς),
Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει: απενεργοποίηση και φόρτιση,
Μπλε φως: Η κατάσταση ενεργοποίησης είναι κανονική και το Bluetooth έχει συνδεθεί,

Στην κατάσταση εκκίνησης, πατήστε το κουμπί λειτουργίας έξι φορές για να βαθμονομήσετε την ετικέτα.

⚠Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση επαφή με την κεφαλή εκτύπωσης για να αποφύγετε ζημιές, ειδικά μετά την εκτύπωση, μην αγγίζετε άμεσα την κεφαλή εκτύπωσης αμέσως για να αποφύγετε την υπερθέρμανση

Αντικατάσταση των αναλώσιμων



1. Ανοίξτε το κάλυμμα: Δείτε την κατεύθυνση του βέλους όπως φαίνεται στην εικόνα. και τραβήξτε το κάλυμμα της θήκης χαρτιού προς τα πάνω για να ανοίξετε το κάλυμμα
2. Αναλώσιμα: όπως δείχνει το βέλος, τοποθετήστε τη θερμοευαίσθητη επιφάνεια του χαρτιού στην ίδια πλευρά με τη θερμική κεφαλή εκτύπωσης

Ασφάλεια και προφυλάξεις

1. Υπάρχει μια ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, παρακαλούμε μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40 ℃ ; κρατήστε την μακριά από φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας και μην την τοποθετείτε στον καυτό ήλιο, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο,
2. Τα παιδιά θα πρέπει να φορτίζουν και να χρησιμοποιούν υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Μετά την πλήρη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει εγκαίρως τη γραμμή φόρτισης για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, το βραχυκύκλωμα ή τη φωτιά,
3. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε φωτιά ή νερό για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα της μπαταρίας ή φωτιά ή έγκαυμα,

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν δεν υπάρχει εκτύπωση: Ελέγξτε πρώτα τη φόρτωση του χαρτιού· εάν είναι σωστή αλλά το πρόβλημα παραμένει, εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα για διάγνωση· εάν η δοκιμαστική σελίδα είναι κανονική, ελέγξτε το χαρτί ή την εφαρμογή. Θολή εκτύπωση: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις πυκνότητας εκτύπωσης, επιβεβαιώστε εάν υπάρχουν γραμμές ή μερική εκτύπωση, ελέγξτε εάν η κεφαλή εκτύπωσης είναι βουλωμένη, καθαρίστε την και εάν η ποιότητα παραμένει κακή, χρησιμοποιήστε πρωτότυπα χαρτιά. Εμφάνιση σφάλματος έλλειψης χαρτιού: Ελέγξτε εάν η εκτυπωτής έχει χαρτί· εάν έχει, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι σωστά κλειδωμένο (χαλαρές σελίδες μπορεί να προκαλέσουν μετατόπιση εκτύπωσης ή αποτυχία δοκιμής χαρτιού). Απρόσμενος σταματημός εκτύπωσης: Η εκτυπωτής έχει πολλαπλά μηχανισμούς προστασίας και θα σταματήσει αυτόματα σε περίπτωση έλλειψης χαρτιού, σφάλματος δεδομένων, υπερθέρμανσης ή χαμηλής μπαταρίας για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία.

Προειδοποιήσεις

- Αυτό το προϊόν είναι ένα επαγγελματικό προϊόν, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον αρχικό τύπο μπαταρίας, εάν αντικαταστήσετε τον αρχικό τύπο μπαταρίας ή χρησιμοποιήσετε λάθος τύπο μπαταρίας, θα υπάρξει κίνδυνος έκρηξης, φροντίστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την απόρριψη της χρησιμοποιημένης μπαταρίας.
- Μόνο η μία πλευρά του χαρτιού εκτύπωσης μπορεί να εκτυπωθεί. Τοποθετήστε το χαρτί εκτύπωσης στη σωστή