

Mini Pocket Printer
Käyttöopas

Skannaa ladataksesi sovelluksen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Käyttövideo

Skannaa katsoaksesi ohjevideo


Skannaa QR-koodi saadaksesi ohjeita muilla kielillä

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Malli:	C2
Koko:	95x83.5x42mm
Paino:	136.9g
Tulo:	5V ⎓ 1A
Liitin:	USB-C
Akun kapasiteetti:	1200mAh(3.7V)
Kulutustarvikkeet:	15-50mm
Tulosta:	Lämpötulostus

FI

Tuotteen esittely



Virta-painike: Paina pitkään 3 sekuntia päälle/pois


Virran ilmaisimen tilat

Vihreä valo jatkuvasti päällä: täysin ladattu; päällä ja normaalitilassa
Vihreä valo vilkkuu: päällä ja latautuu
Punainen valo jatkuvasti päällä: epänormaali tila (paperi loppu, kansi auki, ylikuumeneminen, vähän virtaa)
Punainen valo vilkkuu: pois päältä ja latautuu
Sininen valo: Normaali päällä-tila ja Bluetooth yhdistetty

Käynnistystilassa napsauta virtapainiketta kuusi kertaa tarran kalibroimiseksi

⚠ Vältä suoraa kosketusta tulostuspäähän vaurioiden välttämiseksi, erityisesti tulostuksen jälkeen älä kosketa tulostuspäätä välittömästi ylikuumenemisen estämiseksi

Kulutustarvikkeiden vaihto



1. Avaa kansi: katso nuolen suunta kuten kuvassa ja vedä paperilokeron kansi ylös avataksesi
2. Kulutustarvikkeet: kuten nuoli osoittaa, aseta paperin lämpöherkkä puoli samalle puolelle kuin lämpötulostuspää

Turvallisuus ja varotoimet

1. Sisäänrakennettu litiumakku, älä käytä yli 40°C lämpötilassa; pysytä kaukana tulesta ja muista lämmönlähteistä, äläkä jätä suoran auringonvalon alle kuten suljettuun autoon
2. Lataa ja käytä lasten kanssa vain aikuisen valvonnassa. Täyden latauksen jälkeen irrota latausjohto ajoissa ylikuumenemisen, oikosulun tai tulipalon estämiseksi
3. Älä laita tuotetta tuleen tai veteen akun oikosulun, tulipalon tai palovammojen välttämiseksi

Vianmääritysohje

Kun mitään ei tulostu: Tarkista ensin paperin asennussuunta. Jos suunta on oikea mutta ongelma jatkuu, tulosta testisivu vianmääritystä varten. Jos testisivu on normaali, tarkista paperi tai sovellusongelmat
Sumea tulostus: Tarkista tulostustiheyden asetukset, varmista onko viivoja tai osittaista tulostusta esim. tukkeutuneesta tulostuspäästä, puhdista tulostuspää. Jos tulos ei ole tyydyttävä, suosittelemme käyttämään alkuperäistä paperia
"Paperi loppu" -virheilmoitus: Tarkista onko paperi loppu; jos ei ole, varmista että kansi on lukittu kunnolla (löysä paperi voi aiheuttaa väärän tulostuskohdan tai paperitestin epäonnistumisen)
Odottamaton tulostuksen keskeytys: Tulostimessa on useita suojamekanismeja ja se pysähtyy automaattisesti paperin loppuessa, datavirheessä, ylikuumenemassa tai vähäisessä akussa luotettavuuden varmistamiseksi

Varoitukset

- Tämä on ammattituote, käytä vain alkuperäistä akkutyyppiä. Jos vaihdat muuntyyppisen akun tai käytät väärää akkutyyppiä, on räjähdyksen vaara. Hävitä käytetty akku ohjeiden mukaisesti
- Tulostuspaperia voidaan tulostaa vain toisella puolella. Aseta tulostuspaperi oikein päin.