

Mini Pocket Printer
Användarmanual

Skanna för att ladda ner appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Driftsvideo

Skanna för att se instruktionsvideon

Skanna QR-koden för instruktioner på fler språk.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Modell:	C2
Storlek:	95x83.5x42mm
Vikt:	136.9g
Ingång:	5V ⎓ 1A
Kontakt:	USB-C
Batterikapacitet:	1200mAh(3.7V)
Förbrukningsmaterial:	15-50mm
Skriv ut:	Termisk utskrift

SE

Introduktion av produkten

Strömknapp Tryck länge i 3 sekunder för att slå på / av



Status för strömindikator

Grönt ljus alltid tänt: fulladdad; påslagen och i normalt skick;
Grönt ljus blinkar: strömmen på för laddning;
Rött ljus lyser konstant: onormalt tillstånd (pappersbrist, locket öppnas, överhettning, låg effekt);
Rött ljus blinkar: avstängning och laddning;
Blått ljus: Påslagningsstatus är normal och Bluetooth har anslutits;

I startläget klickar du sex gånger på strömknappen för att kalibrera etiketten.

⚠ Undvik direktkontakt med skrivhuvudet för att undvika skador, särskilt efter utskrift, rör inte direkt vid skrivhuvudet omedelbart för att förhindra överhettning

Byte av förbrukningsartiklar



1. Öppna luckan: se pilens riktning som visas i figuren. och dra upp luckan till pappersfacket för att öppna luckan
2. Förbrukningsartiklar: som pilen visar , placera papperets värmekänsliga yta på samma sida som det termiska skrivhuvudet

Säkerhet och försiktighetsåtgärder

1. Det finns ett inbyggt litiumbatteri, använd det inte i miljöer där temperaturen är högre än 40 ℃; håll det borta från eld och andra värmekällor och placera det inte i den heta solen, t.ex. i en stängd bil;
2. Barn bör laddas och användas under överinseende av vuxna. Efter full laddning, se till att dra ut laddningslinjen i tid för att förhindra överhettning, kortslutning eller brand;
3. Lägg inte produkten i eld eller vatten för att undvika kortslutning av batteriet eller eld eller brännskador;

Felsökningsguide

När inget skrivs ut: Kontrollera först pappersladdningsriktningen. Om riktningen är korrekt men problemet kvarstår, skriv ut en självtest-sida för felsökning. Om självtest-sidan skrivs ut korrekt, kontrollera papperet eller applikationen.Otydlig utskrift: Kontrollera standard utskriftsdensiteten, verifiera om det finns linjer eller delvis utskrift, kontrollera om skrivhuvudet är blockerat och rengör det med alkohol. Om kvaliteten fortfarande är dålig, använd originalpappersserien."Slut på papper"-felmeddelande: Kontrollera om skrivaren verkligen har slut på papper. Om inte, se till att locket är ordentligt låst (löst papper kan orsaka förskjuten utskrift eller misslyckat papperstest).Oväntad utskriftsstopp: Skrivaren har flera skyddsmekanismer och kommer automatiskt att sluta fungera vid pappersbrist, datafel, överhettning eller lågt batteri för att säkerställa tillförlitlighet.

Varning för fel

- Denna produkt är en professionell produkt, använd originalbatteriet, om du byter ut originalbatteriet eller använder fel typ av batteri finns det risk för explosion, följ instruktionerna för att kassera det använda batteriet.
- Endast en sida av utskriftspapperet kan skrivas ut. Placera utskriftspapperet i rätt riktning.