

Mini Pocket Printer
Kullanım Kılavuzu

Uygulamayı indirmek için tarayın

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operasyon Videosu

Eğitim videosunu izlemek için tarayın


Daha fazla dil talimatı için QR kodunu tarayın.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Model:	C2
Boyut:	95x83.5x42mm
Ağırlık:	136.9g
Giriş:	5V ⎓ 1A
Bağlantı:	USB-C
Pil Kapasitesi:	1200mAh(3.7V)
Sarf Malzemeleri:	15-50mm
Yazdır:	Termal Yazdırma

TR

Ürün tanıtımı




Güç göstergesi durumu

Yeşil ışık her zaman yanar: tam şarjlı; Güç açık ve normal durumda;
Yeşil ışık yanıp sönüyor: şarj için güç açık;
Kırmızı ışık sürekli yanıyor: anormal durum (kağıt sıkıntısı, kapak açılması, aşırı ısınma, düşük güç);
Kırmızı ışık yanıp sönüyor: gücü kapatın ve şarj edin;
Mavi ışık: Güç açık durumu normaldir ve Bluetooth bağlanmıştır;

Başlangıç durumunda, etiketi kalibre etmek için güç düğmesine altı kez tıklayın.

⚠ Hasarı önlemek için lütfen baskı kafasıyla doğrudan temastan kaçının, özellikle baskıdan sonra, aşırı ısınmayı önlemek için baskı kafasına hemen doğrudan dokunmayın

Sarf malzemelerinin değiştirilmesi





1. Kapağı açın: şekilde gösterildiği gibi ok yönüne bakın. ve kapağı açmak için kağıt bölmesi kapağını yukarı çekin
2. Sarf malzemeleri: okla gösterildiği gibi, kağıdın ısıya duyarlı yüzeyini termal baskı kafasıyla aynı tarafa koyun

Güvenlik ve önlemler

1. Dahili bir lityum pil vardır, lütfen 40 ° C'den yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda kullanmayın; ateşten ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun ve kapalı araba gibi sıcak güneşe koymayın; Çocuklar yetişkinlerin gözetimi altında şarj edilmeli ve
2. kullanılmalıdır. Tam şarjdan sonra, aşırı ısınmayı, kısa devreyi veya yangını önlemek için lütfen şarj hattını zamanında çıkardığınızdan emin olun;
   Pilin kısa devre yapmasını veya yanmasını önlemek için ürünü
3. ateşe veya suya koymayın;

Arıza Giderme Kılavuzu

Yazdırma sırasında kağıtta hiçbir içerik yoksa: Önce kağıt yükleme yönünü kontrol edin, doğruysa ancak sorun devam ediyorsa, bir kendi kendini test sayfası yazdırıp sorunu giderin, kendi kendini test sayfası normalse kağıt veya uygulama sorunlarını kontrol edin. Bulanık yazdırma: Varsayılan yazdırma yoğunluğunu kontrol edin, yatay çizgiler veya kısmi yazdırma olup olmadığını doğrulayın, yazdırma kafasının tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve alkolle temizleyin, yazdırma kalitesi hala yetersizse orijinal kağıt serisi kullanmanız önerilir. Kağıt bitimi hata mesajı görüntüleniyorsa: Yazıcının kağıdının bittiğini kontrol edin; yoksa, kapağın doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun (gevşek sayfalar yazdırma çıktısında kaymaya veya kağıt testinin başarısız olmasına neden olabilir). Beklenmedik yazdırma durması: Yazıcının güvenilirliğini sağlamak için çoklu koruma mekanizmaları tasarlanmıştır; yazıcı kağıt bitmesi, veri hatası, aşırı sıcaklık veya düşük pil nedeniyle çalışmayı durdurabilir.

Uyarılar

- Bu ürün profesyonel bir üründür, lütfen orijinal pil türünü kullanın, orijinal pil türünü değiştirirseniz veya yanlış pil türü kullanırsanız patlama riski olacaktır, kullanılmış pili atmak için talimatlara uyduğunuzdan emin olun.
- Baskı kağıdının sadece bir yüzüne baskı yapılabilir. Lütfen baskı kağıdını doğru yönde yerleştirin.