

Mini Pocket Printer Gebruikershandleiding

Scan om de app te downloaden

Download on the App Store

Get it on Google Play

Bedieningsvideo

Scan om de instructievideo te bekijken

Scan de QR-code voor instructies in meer talen.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Model:	C2
Grootte:	95x83.5x42mm
Gewicht:	136.9g
Ingang:	5V ⎓ 1A
Connector:	USB-C
Batterijcapaciteit:	1200mAh(3.7V)
Verbruiksartikelen:	15-50mm
Afdrukken:	Thermisch afdrukken

NL

Product introductie

Aan/uit-knop Lang indrukken gedurende 3 seconden om in/uit te schakelen



Stroomindicator status

Groen lampje brandt altijd: volledig opgeladen; voeding ingeschakeld en in normale staat;
Groen lampje knippert: ingeschakeld om op te laden;
Rood lampje brandt constant: abnormale toestand (papierschaarste, deksel open, oververhitting, laag vermogen);
Rood lampje knippert: stroom uit en opladen;
Blauw lampje: De inschakelstatus is normaal en Bluetooth is verbonden;

Klik in de opstartstatus zes keer op de aan/uit-knop om het label te kalibreren.

⚠ Vermijd direct contact met de printkop om schade te voorkomen, vooral na het printen, raak de printkop niet direct aan om oververhitting te voorkomen.

Vervangen van verbruiksartikelen



1. Open het deksel: zie de richting van de pijl op de afbeelding. en trek het deksel van het papiercompartiment omhoog om het deksel te openen.
2. Verbruiksartikelen: zoals de pijl aangeeft, plaats het warmtegevoelige oppervlak van het papier aan dezelfde kant als de thermische printkop.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

1. Er is een ingebouwde lithiumbatterij, gebruik deze niet in een omgeving met een temperatuur hoger dan 40 ℃ ; houd deze uit de buurt van vuur en andere warmtebronnen en plaats deze niet in de hete zon, zoals een gesloten auto;
2. Kinderen moeten worden opgeladen en gebruikt onder toezicht van volwassenen. Na volledige oplading moet u de oplaadlijn op tijd uittrekken om oververhitting, kortsluiting of brand te voorkomen;
3. Plaats het product niet in vuur of water om kortsluiting of brand of verbranding van de batterij te voorkomen;

Probleemoplossingsgids

Wanneer er niets wordt afgedrukt: Controleer eerst of het papier correct is geladen. Als het papier correct is geladen maar het probleem blijft bestaan, druk dan een zelftestpagina af om het probleem te onderzoeken. Als de zelftestpagina normaal is, controleer dan het papier of de toepassing. Wazige afdrukken: Controleer de standaard afdrukkwaliteitsinstellingen, controleer of er horizontale lijnen zijn of slechts gedeeltelijk wordt afgedrukt, controleer of de printkop verstopt is en reinig deze met alcohol. Als de afdrukkwaliteit nog steeds slecht is, gebruik dan origineel papier. Foutmelding over gebrek aan papier: Controleer of de printer geen papier meer heeft; als er nog papier is, zorg er dan voor dat het deksel goed is vergrendeld (losse pagina's kunnen leiden tot verschoven afdrukken of falen van de papiertest). Onverwachte stop van het afdrukken: De printer heeft meerdere beveiligingsmechanismen ontworpen; de printer stopt met werken bij gebrek aan papier, datafouten, oververhitting of een lege batterij om de betrouwbaarheid te waarborgen.

Waarschuwingen

- Dit product is een professioneel product, gebruik het originele type batterij, als u het originele type batterij vervangt of een verkeerd type batterij gebruikt, bestaat er explosiegevaar, volg de instructies voor het weggooien van de gebruikte batterij.
- Er kan slechts op één zijde van het afdrukpapier worden afgedrukt. Plaats het afdrukpapier in de juiste richting.