

Mini Pocket Printer
Korisnički priručnik

Skenirajte za preuzimanje aplikacije

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operativni video

Skenirajte za gledanje uputnog videa

Skenirajte QR kod za upute na drugim jezicima

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Model:	C2
Veličina:	95x83.5x42mm
Težina:	136.9g
Ulaz:	5V ⎓ 1A
Konektor:	USB-C
Kapacitet baterije:	1200mAh(3.7V)
Potrošni materijal:	15-50mm
Ispis:	Termalni ispis

HR

Uvod u proizvod

Tipka za uključivanje: Držite pritisnutu 3 sekunde za uključivanje/isključivanje




Status indikatora napajanja

Zeleno svjetlo stalno upaljeno: potpuno napunjeno; Uključeno i normalno stanje
Zeleno svjetlo treperi: uključeno i puni se
Crveno svjetlo stalno upaljeno: abnormalno stanje (nedostatak papira, otvoren poklopac, pregrijavanje, niska baterija)
Crveno svjetlo treperi: isključeno i puni se
Plavo svjetlo: Uključeno je normalno i Bluetooth je povezan

U početnom stanju, kliknite tipku za napajanje šest puta za kalibraciju naljepnice

⚠ Izbjegavajte izravan kontakt s print glavom kako biste izbjegli oštećenje, posebno nakon ispisa, ne dodirujte odmah print glavu kako biste spriječili pregrijavanje

Zamjena potrošnog materijala





1. Otvorite poklopac: pogledajte smjer strelice kao što je prikazano na slici i povucite poklopac odjeljka za papir prema gore da biste ga otvorili
2. Potrošni materijal: kao što je prikazano strelicom, postavite toplinski osjetljivu površinu papira na istu stranu kao toplinsku print glavu

Sigurnosne mjere i upozorenja

1. Ugrađena je litijska baterija, nemojte je koristiti u okruženju s temperaturom višom od 40°C; držite je dalje od vatre i drugih izvora topline i ne izlažite je izravnoj sunčevoj svjetlosti, npr. u zatvorenom automobilu
2. Djeca bi trebala puniti i koristiti pod nadzorom odraslih. Nakon punog punjenja, svakako izvucite kabel za punjenje na vrijeme kako biste spriječili pregrijavanje, kratki spoj ili požar
3. Ne stavljajte proizvod u vatru ili vodu kako biste izbjegli kratki spoj baterije, požar ili opekline

Vodič za rješavanje problema

Kada se ništa ne ispisuje: Prvo provjerite smjer ubacivanja papira. Ako je smjer točan ali problem i dalje postoji, isprintajte testnu stranicu za dijagnostiku. Ako je testna stranica normalna, provjerite papir ili probleme s aplikacijom
Mutni ispis: Provjerite postavke gustoće ispisa, potvrdite ima li pruga ili djelomičnog ispisa zbog začepljene print glave, očistite print glavu. Ako rezultat i dalje nije zadovoljavajući, preporuča se korištenje originalnog papira
Pogreška "Nema papira": Provjerite ima li papira u pisaču; ako ima, provjerite je li poklopac pravilno zatvoren (labav papir može uzrokovati neusklađen ispis ili grešku pri testiranju papira)
Neočekivani zaustavljanje ispisa: Pisač ima višestruke zaštitne mehanizme i automatski će prestati raditi zbog nedostatka papira, greške u podacima, pregrijavanja ili niske baterije kako bi se osigurala pouzdanost

Upozorenja

- Ovaj proizvod je profesionalni proizvod, koristite originalnu vrstu baterije. Ako zamijenite originalnu vrstu baterije ili koristite pogrešnu vrstu baterije, postoji opasnost od eksplozije, svakako slijedite upute za odlaganje iskorištene baterije
- Samo jedna strana papira za ispis može se ispisivati. Postavite papir za ispis u ispravan smjer