

Преносим Термален Принтер
Ръководство за употреба

Сканирайте, за да изтеглите приложението

Download on the App Store

Get it on Google Play

Операционно видео

Сканирайте, за да гледате инструкционното видео

Изтегляне на драйвер

https://www.luckjn-gle.com/video?type=A49

Сканирайте QR кода за инструкции на повече езици.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Информация за продукта

Модел на продукта:	A49
Тегло на продукта:	580g
Размер на продукта:	290mm*62mm*37mm
Тип печат:	Термален печат
Входно напрежение:	5V⎓ 2A
Капацитет на батерията:	2600mAh(7.4V)
Автоматично изключване:	30min
Време на готовност:	Около 30 дни
Време за зареждане:	Около 3 часа
Непрекъснат печат:	90 листа хартия за татуировки
Спецификации на ширината на хартията:	210mm or 216mm
Порт за зареждане:	USB-C

BG

Въведение в продукта

Бутон за отваряне:
Натиснете продължително за 3 секунди, за да включите/изключите.

Настройка на хартията за печат на татуировки

Издърпайте междинната хартия в средата на хартията за татуировки, след това откъснете жълтата хартия. Поставете бялата предна страна равномерно във входния порт на принтера, и хартията ще бъде засмукана автоматично.

Свързване на приложението

След включване на устройството, отворете приложението, кликнете върху бутона в горния десен ъгъл, влезте в списъка „Добавяне на устройство“, кликнете върху устройството, към което искате да се свържете чрез Bluetooth, и след това можете да печатате.

★Съвет: При свързване моля, уверете се, че Bluetooth на телефона е включен и устройството е близо до телефона.

Безопасност и предпазни мерки

1. Не зареждайте или използвайте принтера на места с висока температура, висока влажност или прашни.
2. Моля, използвайте вход 5V2A за зареждане, можете да използвате адаптер за зарядно на телефон.
3. След печат, не докосвайте директно печатащата глава, за да избегнете прегряване и изгаряне.
4. Вмъквайте или изваждайте кабела за зареждане внимателно, за да избегнете повреда на интерфейса поради прекалена сила.
5. Неправилно зареждане може да причини повреда на печатащата глава.
6. Изключвайте кабела за зареждане веднага след приключване на зареждането.
7. Поставяйте машината на здрава и стабилна повърхност, за да предотвратите приплъзване и повреда.
8. Ако не използвате машината за дълго време, моля, изключете захранването.
9. Предпазвайте се от попадане на чужди тела в машината, за да избегнете повреда или други рискове.

Често задавани въпроси

В: Когато приложението добавя устройство, не се намира свързваемо устройство?
О: Моля, проверете дали устройството е включено и дали Bluetooth работи.
В: Устройството не може да печата, какво да направя?
О:1.Проверете дали Bluetooth на телефона е включен и дали някой друг не е свързан с устройството.
2.Проверете дали принтерът за татуировки е блокиран.
3.Проверете дали печатащата глава е прегряла. Ако е, изчакайте да се охлади преди опит за печат.
В: Защо всички отпечатани страници са празни, без съдържание?
О: Може да е причинено от неправилно поставяне на хартията. Моля, обърнете се към инструкциите за смяна на хартията.
В: Защо отпечатаният текст е избледнял?
О:1.Проверете дали устройството е с ниско ниво на батерията.
2.Проверете дали печатащата глава е замърсена, моля, протрийте я леко с кърпа, навлажнена с алкохол.

Процедура за работа с хартия за татуировки

Премахнете ② Прозрачния защитен лист и ④ Жълтата подложка. Остават ① Бялата трансферна хартия и ③ Мастиленото листо.

Отворете принтера, поставете ① Бялата трансферна хартия и ③ Мастиленото листо с бялата страна нагоре.

Забележка: Ако в принтера няма хартия, индикаторната светлина ще мига – това е нормално явление. Качеството на трансферната хартия влияе на резултата от печата (качеството се определя от равномерността на мастиления лист).

Функция за голям многократен печат

Изберете изрязване на изображението: вертикално +1, хоризонтално +1, за да отпечатате 4 мозаечни елемента.