

Porditav termoprinter
Kasutusjuhend

Skannige rakenduse allalaadimiseks

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operatsioonivideo

Skannige õppevideo vaatamiseks

Draiveri allalaadimine

https://www.luckjngle.com/video?type=A49

Skannige QR-kood rohkemate keelejuhiste saamiseks.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Tooteinfo

Toote mudel:	A49
Toote kaal:	580g
Toote suurus:	290mm*62mm*37mm
Trüki tüüp:	Termotrükk
Sisendpinge:	5V ⎓ 2A
Akumahtuvus:	2600mAh(7.4V)
Automaatne väljalülitumine:	30min
Ooteaeg:	Umbes 30 päeva
Laadimisaeg:	Umbes 3 tundi
Pidevtrükk:	90 lehte tätoveerimispaberit
Paberi laiuse spetsifikatsioonid:	210mm or 216mm
Laadimispesa:	USB-C

ET

Toote tutvustus



Tätoveerimispaberi seadistamine

Tõmmake tätoveerimispaberi keskmine vahekiht välja, seejärel rebige kollane paber ära. Asetage valge esikülg korralikult printeri sisendavasse ja printer imeb paberi automaatselt sisse.

Rakendusega ühendamine

Kui seade on sisse lülitatud, avage rakendus, klõpsake paremas ülanurgas nuppu, sisestage 'Lisa seade' nimekiri, klõpsake Bluetoothiga ühendamiseks soovitud seadet ja seejärel saate printida.

★Näpunäide: ühendamisel veenduge, et telefoni Bluetooth on sisse lülitatud ja seade on telefoni lähedal.


Ohutusjuhised

❶ Ärge kasutage ega laadige printerit kõrge temperatuuri, niiske või tolmuse keskkonnaga kohtades.
❷ Kasutage laadimiseks 5V2A sisendit, võite kasutada telefonilaadijat.
❸ Pärast printimist ärge puudutage printpead otseselt, et vältida ülekuumenemist ja kõrvetusi.
❹ Lisage ja eemaldage laadimiskaabel ettevaatlikult, et vältida liidese kahjustamist.
❺ Vale laadimine võib põhjustada printpea kahjustumist.
❻ Laadimise lõppeda eemaldage laadimiskaabel õigeaegselt.
❼ Asetage masin kindlale ja tasasele pinnale, et vältida libisemist ja kahjustumist.
❽ Kui te masinat pikemat aega ei kasuta, lülitage toide välja.
❾ Hoidke võõrkehad masinast eemal, et vältida rikkeid ja muid riske.

Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused
K: Rakendus ei leia ühendatavat seadet?
V: Palun kontrollige, kas seade on sisse lülitatud ja Bluetooth töötab.
K: Seade ei prindi, mida teha?
V: 1. Kinnitage, kas telefoni Bluetooth on sisse lülitatud ja välistage teiste ühendumise võimalus.
2. Kontrollige, kas tätoveerimisprinter on kinni.
3. Kas printpea on ülekuumenenud? Kui jah, oodake jahtumist enne uuesti printimist.
K: Miks on kõik prinditud lehed tühjad?
V: Põhjuseks võib olla printimispaberi vale paigaldus. Vaadake paberi vahetamise juhendeid.
K: Miks on printimine kahvatu?
V: 1. Kontrollige, kas seadel on nõrk aku.
2. Kontrollige, kas printpea on must. Puhastage see ettevaatlikult alkoholi imbunud lapiga.

Postopek dela s papirjem za tetoviranje



Eemaldage ②Läbipaistev kaitsekiht ja ④Kollane tagumine plaat. Alles jäävad ①Valige ülekandepaber ja ③ Tindileht

Avage printer, sisestage ① Valige ülekandepaber ja ③ Tindileht, valige ülekandepaberiga ülespoole

Märkus: Kui printeris pole paberit, vilgub indikaatorituli - see on normaalne nähtus. Ülekandepaberi kvaliteet mõjutab printimistulemust (ülekandepaberi kvaliteeti määrab tindikihi ühtlus)

Suuremahulise paljundamise lõikamisfunktsioon

Valige pildi lõikamine: vertikaalselt +1, horisontaalselt +1, saate printida 4 mosaiikmustrit