

طابعة الملصقات الصغيرة
دليل المستخدم

فيديو التشغيل

امسح رمز الاستجابة السريعة لمشاهدة الفيديو

امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل التطبيق

Download on the App Store

Get it on Google Play

امسح رمز الاستجابة السريعة للحصول على تعليمات بلغات أخرى

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

موديل المنتج:	L15
الحجم:	80x80x40mm
الوزن:	134g
الدقة:	203dpi
الإدخال:	5V ⎓ 1A
الموصل:	USB-C
سعة البطارية:	1200mAh(3.7V)
المواد الاستهلاكية:	15mm
الطباعة:	حساس للحرارة

AR

مقدمة المنتج



حالات مؤشر الطاقة

الضوء الأخضر ثابت: حالة الطابعة طبيعية؛ الشحن متصل، الشحن مكتمل؛ الشحن منقطع، الشحن مكتمل؛

الضوء الأخضر يومض: الشحن متصل (حالة الشحن غير المكتمل)؛

الضوء الأحمر ثابت: حالة عطل، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على ارتفاع درجة حرارة رأس الطباعة أو نقص الورق؛

الضوء الأحمر يومض: الشحن مغلق (حالة الشحن غير المكتمل)؛

الضوء الأزرق: حالة الطابعة طبيعية، البلوتوث متصل؛

.في حالة التشغيل، اضغط على زر الطاقة 6 مرات متتالية لمعايرة ورق الملصقات

الاستخدام الأساسي والإعدادات

.اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة/الإعداد لمدة 3 ثوانٍ لفتح الطابعة

لربط الجهاز؛ قم بإضافة الجهاز QR انقر نقراً مزدوجاً على زر الطاقة، ستقوم الطابعة بطباعة رمز BT في إعدادات BT للاتصال بالطابعة (ملاحظة: لا تبحث عن طابعة QR عبر التطبيق، وامسح رمز (للهاتف للاتصال

.تغذية الورق: اضغط على زر الطاقة/الإعداد، انقر نقراً مزدوجاً لإخراج الورق

ورق الملصقات: يمكن إخراج ورقة ملصقات من الجهاز، وتقع بين ورقتين من ورق الملصقات، ويمكن .تمزيقها على طول الفجوة

.ورق الملصقات الأسود: مزق الملصق على طول العلامة السوداء

.الورق المتصل: أرسل ورقاً مقاس 10 مم

.يمكن للطابعة اكتشاف حالة "نفس الورق"، وفي هذه الحالة لا تستجيب الطابعة


تحتوي الطابعة على وظيفة اكتشاف بطارية منخفضة، عندما تكون بطارية الطابعة منخفضة، سيومض .المؤشر ويصدر إنذاراً

.سيظهر التطبيق على الهاتف التعليمات المناسبة، BT عند الاتصال عبر :BT اتصال

.عند توصيل الطابعة بمحول الطاقة، يضيء الضوء الأحمر

.اضغط مطولاً على زر الطاقة لإلغاء الطباعة

تركيب المستهلكات



يرجى فتح غطاء علبة الورق، وضع ورق الطباعة في الجزء العلوي من الطابعة. بعد إغلاق غطاء علبة الورق، سيظهر جزء صغير من :ورق الطباعة خارج الطابعة، كما هو موضح

ملاحظة: إذا تم وضع ورق الطباعة في الاتجاه المعاكس، ستقوم) .(الطابعة بطباعة صفحة فارغة

السلامة والتحذيرات

تحتوي الطابعة على بطارية ليثيوم مدمجة، يرجى عدم استخدامها في بيئة تزيد درجة حرارتها عن 40 درجة مئوية، وبعيداً عن مصادر النار والحرارة الأخرى، ولا تضعها تحت أشعة الشمس المباشرة، مثل .داخل سيارة مغلقة

يجب على الأطفال الشحن والاستخدام تحت إشراف الكبار، بعد الشحن الكامل، يرجى سحب كابل الشحن .في الوقت المناسب لمنع السخونة الزائدة أو القصر الكهربائي أو الحريق

.لا تضع المنتج في النار أو الماء لتجنب قصر دائرة البطارية أو الحريق أو الحروق

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عند الطباعة، إذا لم يكن هناك محتوى على الورق، تحقق من اتجاه تحميل الورق؛ إذا كان الاتجاه صحيحاً، اطبع صفحة الاختبار الذاتي وتحقق منها؛ إذا تعذر طباعة صفحة الاختبار الذاتي، فهذا يعني أن .الطابعة معطلة؛ إذا كانت صفحة الاختبار الذاتي صحيحة، تحقق من الورق أو التطبيق

:طباعة غير واضحة

تحقق من كثافة الطباعة الافتراضية للحصول على أفضل نتائج الطباعة؛ تحقق مما إذا كانت هناك خطوط أفقية أو يمكن طباعة جزء فقط من المحتوى؛ تحقق مما إذا كان رأس الطباعة مسدوداً ونظفه .بالكحول؛ إذا كانت جودة الطباعة غير جيدة، يرجى استخدام سلسلة الأوراق الأصلية

رسالة خطأ نفس الورق: تحقق مما إذا كانت الطابعة تفتقر إلى الورق؛ إذا كان الورق منخفضاً، تأكد من .(إغلاق الغطاء بشكل صحيح (قد تتسبب الصفحات الفضفاضة في انزياح الطباعة أو فشل اختبار الورق

:توقف الطباعة بشكل غير متوقع

لضمان موثوقية الطابعة، تم تصميم تعليمات حماية متعددة؛ ستتوقف الطابعة عن العمل بسبب نقص الورق أو أخطاء البيانات أو درجة الحرارة الزائدة أو انخفاض طاقة البطارية؛ اتبع التعليمات الموجودة .على التطبيق لتحليل المشكلة

⚠ **.يمكن طباعة جانب واحد فقط من ورق الطباعة. يرجى وضع ورق الطباعة في الاتجاه الصحيح**