

# Мини принтер за етикети

# Ръководство за потребителя

**Сканирайте, за да изтеглите приложението**

Download on the App Store

Get it on Google Play

**Операционно видео**

Сканирайте, за да гледате инструкционното видео

**Сканирайте QR кода за инструкции на други езици.**

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

| | |
|---|---|
| Модел на продукта: | L15 |
| Размер: | 80x80x40mm |
| Тегло: | 134g |
| Резолюция: | 203dpi |
| Вход: | 5V ⎓ 1A |
| Конектор: | USB-C |
| Капацитет на батерията: | 1200mAh(3.7V) |
| Консумативи: | 15mm |
| Печат: | Термочувствителен |

BG

## Въведение в продукта




## Състояние на индикатора за захранване

Зелен светодиод свети постоянно: принтерът е в нормално състояние; зарежда се при включен режим, пълно зареждане; зарежда се при изключен режим, пълно зареждане;
Зелен светодиод мига: зарежда се при включен режим (непълно зареждане);
Червен светодиод свети постоянно: аварийно състояние, включително, но не само, прегряване на печатащата глава и липса на хартия;
Мигащ червен светодиод: зарежда се при изключен режим (непълно зареждане);
**При включен режим, натиснете бутона за захранване 6 пъти последователно, за да калибрирате етикетната хартия.**

## Основно използване и настройки

1.Включете принтера, като натиснете и задържите бутона за захранване за 3 секунди.
2.Натиснете двукратно бутона за захранване, принтерът ще отпечата QR кода на свързаното устройство; добавете устройство чрез приложението, сканирайте QR кода, за да свържете принтера (Забележка: Не търсете BT връзка с принтера в BT настройките на мобилния телефон.)
3.Зареждане на хартия: Натиснете бутона за захранване/настройки, и хартията ще се подаде при двукратно натискане.
Етикетна хартия: Може да се отпечата етикет от машината, разположен между две етикетни хартии, и може да се откъсне по прореза.
Черна етикетна хартия: Откъснете етикета по черната маркировка.
Непрекъсната хартия: Подава се 10mm хартия.
4.Принтерът може да открие състояние "липса на хартия". В този случай принтерът не реагира.
5.Недостатъчно ниво на батерията. Принтерът има функция за откриване на ниско ниво на батерията, и когато батерията на принтера е ниска, индикаторният светодиод мига червено и издава аларма.
6.BT връзка: Когато е свързан чрез BT, мобилното приложение ще показва съответните инструкции.
7.Когато принтерът е включен в адаптера за захранване, червеният светодиод свети.
8.Отменете печатането чрез продължително натискане на бутона за захранване.

## Инсталиране на консумативи

Моля, отворете капака на отделението за хартия и поставете хартията за печат върху принтера. След затваряне на капака, хартията ще излезе малко от принтера, както е показано на фигурата:
(Забележка: Ако хартията е поставена с грешна страна, принтерът ще отпечата празно пространство.)



## Безопасност и предпазни мерки

1.Принтерът има вградена литиева батерия, моля не го използвайте в среда с температура над 40°C; избягвайте огън и други източници на топлина, и не го поставяйте на пряка слънчева светлина, например в затворена кола;
2.Децата трябва да зареждат и използват принтера под надзор на възрастни. След пълно зареждане, моля извадете зарядното кабелно, за да предотвратите прегряване, късо съединение или пожар;
3.Не поставяйте продукта в огън или вода, за да избегнете късо съединение на батерията, пожар или изгаряне;

## Ръководство за отстраняване на проблеми

1.Ако няма съдържание на хартията при печат: Проверете дали хартията е заредена в правилната посока; ако е, отпечатайте тестова страница и проверете; Ако тестовата страница не може да бъде отпечатана, принтерът е повреден; Ако тестовата страница е правилна, проверете хартията или приложението;
2.Мъгляв печат:
Проверете стандартната плътност на печат за най-добри резултати;
Проверете дали има хоризонтални линии или само част от съдържанието се отпечатва; Проверете дали печатащата глава е блокирана и я почистете с алкохол; ако качеството на печата не е добро, моля използвайте оригиналната хартия;
3.Показва се съобщение за грешка за липса на хартия: Проверете дали принтерът е останал без хартия; ако не, уверете се, че капакът е затворен правилно (хлабавите листи могат да причинят изместване на отпечатъка или неуспешен тест на хартията);
4.Печатът спира неочаквано:
За да се гарантира надеждността на принтера, са проектирани множество защитни механизми; Принтерът ще спре работа поради липса на хартия, грешки в данните, прекомерна температура или ниско ниво на батерията; Следвайте указанията в приложението, за да анализирате проблема.

⚠Само едната страна на хартията за печат може да се отпечатва. Моля, поставете хартията за печат в правилната посока.