

Mini siltide printer
Kasutusjuhend

Skannige rakenduse allalaadimiseks

Download on the App Store

Get it on Google Play

Kasutusvideo

Skannige õppevideo vaatamiseks

Skannige QR-kood rohkemate keelejuhiste saamiseks.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 عربي، Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Toote mudel:	L15
Suurus:	80x80x40mm
Kaal:	134g
Erutusvõime:	203dpi
Sisend:	5V ⎓ 1A
Ühenduspesa:	USB-C
Patarei mahtuvus:	1200mAh(3.7V)
Kulumaterjalid:	15mm
Printimine:	Tundlik temperatuuri suhtes

ET

Toote tutvustus



Toiteindikaatori olek

Roheline tuli pidevalt põleb: printeri olek on normaalne; sisse lülitatud laadimine, täislaadimine; välja lülitatud laadimine, täislaadimine;
Roheline tuli vilgub: sisse lülitatud laadimine (mittetäielik laadimise olek);
Punane tuli pidevalt põleb: veaolek, sealhulgas, kuid mitte piiratud trükikpea ülekuumenemise ja paberipuudusega;
Vilkuv punane tuli: välja lülitatud laadimine (mittetäielikult laetud olek);

Sisse lülitatud olekus vajutage toitenuppu 6 korda järjest, et kalibreerida siltide paber.

Põhikasutus ja seadistused

1.Lülitage printer sisse, vajutades ja hoides toitenuppu all 3 sekundit.
2.Topeltklõps toitenupul, printer prindib seotud seadme QR-koodi; lisage seade rakenduse kaudu, skannige QR-kood printeriga ühendamiseks (Märkus: Ärge otsige BT-printeri ühendust mobiiltelefoni BT-seadetest.)
3.Paberi söötmine: Vajutage toite/seadistusnuppu ja paber väljastatakse topeltklõpsuga.Sildipaber: Masinast saab printida ühe siltide paberi, mis asub kahe siltide paberi vahel ja selle saab lõhki rebida vahe ääres.Must siltide paber: Rebige silt musta märgi järgi lahti.Pidev paber: Saadake 10 mm paberit.
4.Printer tuvastab "paberipuuduse" oleku. Sel juhul printer ei reageeri.
5.Ebapiisav akuvõimsus: Printeril on madala akuvõimsuse tuvastamise funktsioon ja kui printeri aku on nõrk, vilgub indikaatorituli punaselt ja annab häire.
6.BT-ühendus: BT-ga ühendamisel kuvab mobiilirakendus vastavad juhised.
7.Kui printer on ühendatud toiteadapteriga, põleb punane tuli.
8.Tühistage printimine, vajutades pikalt toitenuppu.

Kulumaterjalide paigaldamine

Avage paberikambri kaas ja asetage trükik paber printeri peale. Pärast paberikambri kaane sulgemist jääb trükik paber lühikese osa printerist välja, nagu on näidatud joonisel: (Märkus: Kui paber on pandud tagurpidi, prindib printer tühja ala.)

Ohutus ja ettevaatusabinõud

1.Sisseehitatud liitiumaku tõttu ärge kasutage seda temperatuuriga üle 40°C; hoidke seda eemal tule- ja muudest soojusallikatest ning ärge asetage seda kuumale päikesele, näiteks suletud autosse;
2.Lapsed peaksid laadima ja kasutama täiskasvanute järelevalve all. Pärast täislaadimist veenduge, et laadimiskaabel õigel ajal välja tõmmata, et vältida ülekuumenemist, lühiseid või tulekahju;
3.Ärge pange toodet tulle või vette, et vältida aku lühiseid, tulekahjusid või põletusi;

Tõrkeotsingu juhend

1.Kui printimisel pole paberil sisu: Kontrollige, kas paber on õiges suunas laetud; kui see on õiges suunas, printige enesetesti leht ja kontrollige; Kui enesetesti lehte ei saa printida, on printer rikkis; Kui enesekontrolli leht on korras, kontrollige paberit või rakendust;
2.Hägune print: Kontrollige vaikimisi printimistihedust parimate printimistulemuste saamiseks; Kontrollige, kas paberil on horisontaalsed jooned või kas ainult osa sisust saab printida; Kontrollige, kas trükikpea on blokeeritud ja puhastage see alkohooliga; kui printimiskvaliteet ei ole hea, kasutage originaalpaberiseeriat;
3.Kuvatakse veateade "paberipuudus": Kontrollige, kas printeris on paber otsas; kui ei, siis veenduge, et kaas on korralikult lukus (lõdvalt lehed võivad põhjustada printimise nihkumist või paberitesti ebaõnnestumist);
4.Printimine peatub ootamatult: Printeri töökindluse tagamiseks on loodud mitu kaitsejuhist; Printer lõpetab töö paberipuuduse, andmete vigade, ülemäära kõrge temperatuuri või madala akuvõimsuse tõttu; Järgige rakenduses olevaid viipasid probleemide analüüsimiseks.

⚠Trükik paberist saab printida ainult ühe poole. Asetage trükik paber õigesse suunda.