

Мини-принтер этикеток

Руководство пользователя

Отсканируйте, чтобы загрузить приложение

Download on the App Store

Get it on Google Play

Обучающее видео

Отсканируйте, чтобы посмотреть инструкцию

Отсканируйте QR-код для инструкций на других языках.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 عربيا、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Модель продукта:	L15
Размер:	80x80x40mm
Вес:	134g
Разрешение:	203dpi
Вход:	5V ⎓ 1A
Разъем:	USB-C
Емкость аккумулятора:	1200mAh(3.7V)
Расходные материалы:	15mm
Печать:	Термочувствительная

RU

Введение продукта



Состояние индикатора питания

Зеленый индикатор горит постоянно: состояние принтера нормальное; включена зарядка, полный заряд; выключена зарядка, полный заряд;
Зеленый индикатор мигает: питание при зарядке (зарядка не полная);
Красный индикатор горит постоянно: состояние неисправности, включая, но не ограничиваясь, перегрев печатающей головки и нехватку бумаги;
Мигающий красный свет: отключение зарядки (состояние неполной зарядки);
Синий свет: состояние принтера в норме и Bluetooth подключен;


Состояние при включении, непрерывно нажмите кнопку питания 6 раз, откалибруйте бумагу для этикеток.

Основные правила использования и настройки

1. Включите принтер, нажав и удерживая кнопку питания/кнопку в течение 3 секунд.
2.Дважды нажмите на кнопку питания, принтер распечатает QR-код связанного устройства; добавьте устройство через приложение, отсканируйте QR-код для подключения принтера (Примечание: Не ищите подключение принтера BT в настройках BT мобильного телефона).
3. Подача бумаги: Нажмите кнопку питания/настроек, и бумага будет выводиться двойным щелчком.
Бумага для этикеток: Бумага для этикеток может быть напечатана на машине, расположенной между двумя бумагами для этикеток, и может быть оторвана вдоль зазора。
Черная бумага для этикеток: отрывайте этикетку по черной метке.
Непрерывная бумага: Отправьте бумагу толщиной 1 мм.
4. Принтер может обнаружить состояние «нехватки бумаги». В этом случае принтер не отвечает.
5. Недостаточный заряд батареи Принтер имеет функцию обнаружения низкого заряда батареи, и когда батарея принтера разряжена, индикатор мигает красным и сигнализирует.
6.BT-подключение: При подключении через BT мобильное приложение отобразит соответствующие инструкции.
7. Когда принтер подключен к адаптеру питания, загорается красный индикатор.
8. Отмените печать долгим нажатием кнопки питания.

Установка расходных материалов

Откройте крышку отсека для бумаги и положите бумагу для печати на верхнюю часть принтера. После закрытия крышки отсека для бумаги бумага для печати обнажит короткую часть принтера, как показано на рисунке:
(Примечание: Если бумага уложена в обратном порядке, принтер напечатает пустое место).



Безопасность и меры предосторожности

1.В принтер встроен литиевый аккумулятор, пожалуйста, не используйте его в среде с температурой выше 40°C, держите подальше от огня и других источников тепла, и не ставьте его на жаркое солнце, например, в закрытом автомобиле.
2.Дети должны заряжать и использовать под присмотром взрослых. После полной зарядки, пожалуйста, убедитесь, что вытащили зарядный кабель вовремя, чтобы предотвратить перегрев, короткое замыкание или пожар.
3.Не кладите устройство в огонь или воду, чтобы избежать короткого замыкания или ожогов.

Руководство по устранению неполадок

1.Если при печати на бумаге отсутствует содержимое, проверьте, правильно ли загружена бумага; если правильно, распечатайте страницу самопроверки и проверьте; если страница самопроверки не может быть распечатана, принтер неисправен; если страница самопроверки правильная, проверьте бумагу или приложение.
2. Печать нечеткая
Проверьте плотность печати по умолчанию для достижения наилучших результатов печати; проверьте, нет ли горизонтальных линий или печатается только часть содержимого; проверьте, не заблокирована ли печатающая головка, и прочистите ее спиртом; если качество печати не очень хорошее, используйте бумагу оригинальной серии.
3.Отображается сообщение об ошибке нехватки бумагиПроверьте, не закончилась ли в принтере бумага; если нет, убедитесь, что крышка правильно зафиксирована (свободные страницы могут вызвать смещение распечатки или ошибку Paper test failed).
4.Неожиданная остановка печати
Для обеспечения надежности принтера разработано множество защитных инструкций; принтер перестает работать из-за отсутствия бумаги, ошибок данных, повышенной температуры или низкого уровня питания; следуйте подсказкам приложения для анализа проблемы.

⚠ На бумаге для печати можно печатать только с одной стороны. Пожалуйста, размещайте бумагу для печати в правильном направлении.