

# Mini Label Printer
# Brugermanual

### Scan for at downloade appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

### Driftsvideo

Scan for at se instruktionsvideoen

### Driver Download

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download

### Scan QR-koden for instruktioner på flere sprog.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

| | |
|---|---|
| Produktmodel: | C50 |
| Størrelse: | 85x102x48mm |
| Vægt: | 169g |
| Input: | 5V ⎓ 1A |
| Stik: | USB-C |
| Batterikapacitet: | 1200mAh(3.7V) |
| Forbrugsmaterialer: | 15-57mm |
| Print: | Termisk Print |

DK

## Introduktion af produktet




## Status for strømindikator

Grønt lys er altid tændt: Normal tilstand, udskrivning/fuld opladning.
Grønt lys blinker langsomt: Printeren oplader.
Rødt lys er altid tændt: Ikke mere papir/åben papirbeholder/høj temperatur på skrivehovedet.
Rødt lys blinker langsomt: printerens strømniveau er lavt.
Blåt lys er altid tændt: Bluetooth er normal.
Blåt lys blinker langsomt: Bluetooth-forbindelsen er unormal.

## Installation af forbrugsstoffer

### Placering af etiketpapiret



① Træk papirdækslet op som vist i pilens retning, og åbn dækslet.




② Placer etiketpapiret inde i printeren. Som vist på figuren: Bemærk, at etiketpapirets udskriftside skal være mod printhovedet, og at enden af papirudløbet skal være eksponeret mod maskinen.



③Etiketteprinteren er udstyret med papirstop i venstre og højre side inde i printeren.



④Papirstopperen kan justeres til forskellige papirstørrelser (15~57mm).



⑤ Sørg for, at etiketpapiret er placeret i den rigtige position, eller at kanterne på etiketpapiret flugter med papirudløbet.

### Placering af tatoveringspapir

Dette etiketskriver kan printe 2-tommer tatoveringspapir. Fremgangsmåden for tatoveringspapir er som følger: Fjern det gennemsigtige hvide beskyttelseslags papir i midten af tatoveringsprintpapiret, og fjern derefter det gule papir, så der kun er blækpapiret og det hvide overføringspapir tilbage. Bemærk: Sørg for, at den lilla printside på tatoveringsprintpapiret vender mod printheadet, og lad en lille del stikke ud af printåbningen.





## Sikkerhed og forholdsregler

1. Der er et indbygget litiumbatteri, brug det ikke i omgivelser med en temperatur på over 40 °C, hold det væk fra ild og andre varmekilder, og placer det ikke i den varme sol, f.eks. i en lukket bil.
2. børn bør oplades og bruges under opsyn af voksne. efter fuld opladning skal du sørge for at trække ladekablet ud i tide for at undgå overophedning, kortslutning eller brand.
3. læg ikke produktet i ild eller vand for at undgå kortslutning, brand eller forbrænding.

## Vejledning i fejlfinding

1. Hvis der ikke er noget indhold på papiret ved udskrivning, skal du kontrollere, at papiret er lagt i den rigtige retning; hvis det er i den rigtige retning, skal du udskrive selvtestsiden og kontrollere; hvis selvtestsiden ikke kan udskrives, er der en fejl i printeren; hvis selvtestsiden er korrekt, skal du kontrollere papiret eller appen.
2. Udskriften er sløret
Kontroller standardudskriftstætheden for at få de bedste udskriftsresultater; Kontroller, om der er vandrette linjer, eller om kun en del af indholdet kan udskrives; Kontroller, om printhovedet er blokeret, og rengør det med alkohol; Hvis udskriftskvaliteten ikke er god, skal du bruge den originale papirserie.
3. Der vises en fejlmeddelelse om papirmangelKontroller, om printeren er løbet tør for papir;hvis ikke, skal du sørge for, at dækslet er låst korrekt (løse sider kan få udskriften til at forskyde sig eller Papirtest mislykkedes).
4. Udskrivning stopper uventet
For at sikre printerens pålidelighed er der designet flere beskyttelsesinstruktioner;Printeren holder op med at fungere på grund af mangel på papir, datafejl, for høj temperatur eller lav batteristrøm; Følg anvisningerne i programmet for at analysere problemet.

⚠ Der kan kun udskrives på den ene side af papiret. Placer venligst printpapiret i den rigtige retning.