

Мини-принтер этикеток

Руководство пользователя

Сканируйте, чтобы загрузить

Download on the App Store

Get it on Google Play

Обучающее видео

Сканируйте, чтобы посмотреть обучающее

Загрузка драйвера

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download

Сканируйте QR-код для инструкций на других языках

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Модель продукта:	C50
Размер:	85x102x48mm
Вес:	169g
Вход:	5V ⎓ 1A
Разъем:	USB-C
Емкость аккумулятора:	1200mAh(3.7V)
Расходные материалы:	15-57mm
Печать:	Термопечать

RU

Введение продукта



1 Кнопка питания
- Длительное нажатие в течение 3 секунд для
- Короткое нажатие 2 раза непрерывно для печати QR-кода устройства
- Короткое нажатие 6 раз непрерывно для калибровки бумаги для этикеток

2 Выход для этикеточной бумаги
- Можно печатать на бумаге для этикеток размером 15~57 мм.

3 Порт для зарядки USB-C
- Может быть подключен к аккумуляторной батарее или зарядному устройству мобильного телефона для зарядки.

4 Индикатор питания

Состояние индикатора питания

Зеленый индикатор горит постоянно: Нормальное состояние, печать/полный заряд.
Зеленый индикатор медленно мигает: принтер заряжается.
Красный индикатор горит постоянно: закончилась бумага/открыт бункер для бумаги/высокая температура печатающей головки.
Красный индикатор медленно мигает: низкий уровень питания принтера.
Синий свет горит постоянно: Bluetooth в норме.
Синий свет медленно мигает: соединение Bluetooth нарушено.

Установка расходных материалов


Установка бумаги для этикеток




① Потяните крышку отсека для бумаги вверх, как показано стрелкой, и откройте крышку.




② Поместите бумагу для этикеток в принтер. Как показано на рисунке: обратите внимание, что сторона печати этикеточной бумаги должна быть направлена к печатающей головке, а конец выхода бумаги должен быть обращен к машине.



③ Принтер этикеток имеет замятия бумаги с левой и правой стороны внутри принтера.




④Затор может быть настроен на различные размеры бумаги (15~57 мм).



⑤ Убедитесь, что бумага для этикеток расположена в правильном положении или что края бумаги для этикеток находятся уровень с отверстием для бумаги.

Размещение бумаги для татуировок

Этот принтер этикеток может печатать 2-дюймовую переводную бумагу для тату. Способ работы с переводной бумагой следующий: снимите прозрачную белую защитную прослойку в середине переводной бумаги, затем удалите желтую бумагу, оставив чернильную бумагу и белую переводную бумагу. Примечание: расположите фиолетовую печатную сторону переводной бумаги лицом к печатающей головке и оставьте небольшую часть бумаги снаружи выходного отверстия принтера.





Безопасность и меры предосторожности

1.В принтер встроен литиевый аккумулятор, пожалуйста, не используйте его в среде с температурой выше 40°C, держите подальше от огня и других источников тепла, и не ставьте его на жаркое солнце, например, в закрытом автомобиле.
2.Дети должны заряжать и использовать под присмотром взрослых. После полной зарядки, пожалуйста, убедитесь, что вытащили зарядный кабель вовремя, чтобы предотвратить перегрев, короткое замыкание или пожар.
3.Не кладите устройство в огонь или воду, чтобы избежать короткого замыкания или ожогов.

Руководство по устранению неполадок

1.Если при печати на бумаге отсутствует содержимое, проверьте, правильно ли загружена бумага; если правильно, распечатайте страницу самопроверки и проверьте; если страница самопроверки не может быть распечатана, принтер неисправен; если страница самопроверки правильная, проверьте бумагу или приложение.
2. Печать нечеткая
Проверьте плотность печати по умолчанию для достижения наилучших результатов печати; проверьте, нет ли горизонтальных линий или печатается только часть содержимого; проверьте, не заблокирована ли печатающая головка, и прочистите ее спиртом; если качество печати не очень хорошее, используйте бумагу оригинальной серии.
3.Отображается сообщение об ошибке нехватки бумагиПроверьте, не закончилась ли в принтере бумага; если нет, убедитесь, что крышка правильно зафиксирована (свободные страницы могут вызвать смещение распечатки или ошибку Paper test failed).
4.Неожиданная остановка печати
Для обеспечения надежности принтера разработано множество защитных инструкций; принтер перестает работать из-за отсутствия бумаги, ошибок данных, повышенной температуры или низкого уровня питания; следуйте подсказкам приложения для анализа проблемы.

⚠На бумаге для печати можно печатать только с одной стороны. Пожалуйста, размещайте бумагу для печати в правильном направлении.