

Mini Etiket Yazıcı Kullanım Kılavuzu

Uygulamayı indirmek için tarayın

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operasyon Videosu

Eğitim videosunu izlemek için tarayın

Sürücü İndirme

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download

Daha fazla dil talimatı için QR kodu tarayın

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Ürün Modeli:	C50
Boyut:	85x102x48mm
Ağırlık:	169g
Giriş:	5V ⎓ 1A
Bağlayıcı:	USB-C
Pil Kapasitesi:	1200mAh(3.7V)
Sarf Malzemeleri:	15-57mm
Yazdırma:	Termal Yazdırma

TR

Ürün Tanıtımı



Güç göstergesi durumu

Yeşil ışık sürekli yanıyor: Normal durum, yazdırma/tam şarj.
Yeşil ışık yavaş yanıp sönüyor: Yazıcı şarj oluyor.
Kırmızı ışık sürekli yanıyor: Kağıt bitti/kağıt tepsi açık/yazıcı kafası aşırı ısındı.
Kırmızı ışık yavaş yanıp sönüyor: Yazıcı gücü düşük.
Mavi ışık sürekli yanıyor: Bluetooth normal.
Mavi ışık yavaş yanıp sönüyor: Bluetooth bağlantısı anormal.

Sarf malzemelerin montajı

Etiket kağıdı yerleştirme işlemi



①Ok yönünde kağıt kapağını yukarı çekerek kapağı açın.




②Etiket kağıdını yazıcının içine yerleştirin. Şekilde gösterildiği gibi: etiket kağıdının baskı tarafının yazıcı kafasına doğru olmasına ve kağıt çıkış ucunun makineden dışarıya bakmasına dikkat edin.



③Etiket yazıcısının içinde sol ve sağ taraflarda kağıt sıkışmaları bulunur.




④Kılavuz, farklı kağıt boyutlarına (15~57mm) ayarlanabilir.




⑤Lütfen etiket kağıdının doğru konuma yerleştirildiğinden veya etiket kağıdının kenarlarının kağıt çıkışıyla aynı hizada olduğundan emin olun.

Dövme kağıdı yerleştirme işlemi

Bu etiket yazıcısı 2 inç dövme kağıdını yazdırabilir. Dövme kağıdı işlem yöntemi aşağıdaki gibidir: Dövme baskı kağıdının ortasındaki şeffaf beyaz koruyucu laminasyon kağıdını soyun, ardından sarı kağıdı çıkararak mürekkep kağıdı ve beyaz transfer kağıdını bırakın. Not: Lütfen dövme baskı kağıdının mor baskı tarafının yazıcı kafasına baktığından emin olun ve küçük bir kısmını baskı çıkışının dışında bırakın.





Güvenlik ve önlemler

1. Cihazda dahili lityum pil bulunur, lütfen 40°C'den yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanmayın; ateş ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun ve kapalı araba gibi doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde bırakmayın.
2. Çocuklar şarj ve kullanım sırasında yetişkin gözetiminde olmalıdır. Tam şarj olduktan sonra lütfen aşırı ısınma, kısa devre veya yangını önlemek için şarj kablosunu zamanında çıkardığınızdan emin olun.
3. Ürünü pil kısa devresi, yangın veya yanma riskine karşı ateşe veya suya maruz bırakmayın.

Sorun Giderme Kılavuzu

1. Yazdırma sırasında kağıtta içerik yoksa, kağıdın doğru yönde yüklendiğini kontrol edin; doğru yöndeyse, öz test sayfasını yazdırın ve kontrol edin; öz test sayfası yazdırılamıyorsa, yazıcı arızalıdır; öz test sayfası doğruysa, kağıdı veya Uygulamayı kontrol edin.
2. Bulanık yazdırma
En iyi yazdırma sonuçları için varsayılan yazdırma yoğunluğunu kontrol edin; yatay çizgiler olup olmadığını veya içeriğin yalnızca bir kısmının yazdırılıp yazdırılamadığını kontrol edin; yazıcı kafasının tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve alkolle temizleyin; yazdırma kalitesi iyi değilse, lütfen orijinal kağıt serisini kullanın.
3. Kağıt bitimi hata mesajı görüntülenirse
Yazıcının kağıdının bitip bitmediğini kontrol edin; bitmediyse, kapağın doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun (gevşek sayfalar, yazdırmanın kaymasına veya kağıt testinin başarısız olmasına neden olabilir).
4. Beklenmedik yazdırma durması
Yazıcının güvenilirliğini sağlamak için birden fazla koruma talimatı tasarlanmıştır; yazıcı, kağıt bitmesi, veri hataları, aşırı sıcaklık veya düşük pil gücü nedeniyle çalışmayı durduracaktır; sorunu analiz etmek için uygulamadaki talimatları izleyin.

⚠ Baskı kağıdının yalnızca bir tarafı yazdırılabilir. Lütfen baskı kağıdını doğru yönde yerleştirin.