

Stampante Mini Etichette
Manuale dell'Utente

Scansiona per scaricare l'app

Download on the App Store

Get it on Google Play

Video Operativo

Scansiona per guardare il video didattico

Download del

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download

Scansiona il codice QR per le istruzioni in più lingue.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、فارسی、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Modello di prodotto:	C50
Dimensioni:	85x102x48mm
Peso:	169g
Ingresso:	5V ⎓ 1A
Connettore:	USB-C
Capacità della batteria:	1200mAh(3.7V)
Materiali di consumo:	15-57mm
Stampa:	Stampa termica

IT

Introduzione al prodotto



1 Pulsante di accensione
- Premere a lungo per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo
- Premere brevemente per 2 volte in modo continuo per stampare il codice QR del dispositivo
- Premere brevemente per 6 volte in modo continuo per calibrare la carta per etichette

2 Uscita carta per etichette
- È possibile stampare carta per etichette di dimensioni 15~57 mm.

3 Porta di ricarica USB-C
- Può essere collegata a una batteria ricaricabile o a un caricabatterie per cellulari per la ricarica.

4 Indicatore di alimentazione

Stato dell'indicatore di alimentazione

La luce verde è sempre accesa: Stato normale, stampa/carica completa.
La luce verde lampeggia lentamente: La stampante è in carica.
La luce rossa è sempre accesa: carta esaurita/cestino aperto/alta temperatura della testina di stampa.
La luce rossa lampeggia lentamente: l'alimentazione della stampante è bassa.
La luce blu è sempre accesa: La connessione Bluetooth è normale.
La luce blu lampeggia lentamente: la connessione Bluetooth è anomala.

Installazione dei materiali di consumo

Installazione della carta per etichette



①Trarre il coperchio della carta come indicato nella direzione della freccia e aprirlo.



②Posizionare la carta per etichette all'interno della stampante. Come mostrato in figura: notare che il lato di stampa della carta per etichette deve essere rivolto verso la testina di stampa e l'estremità dell'uscita della carta deve essere esposta alla macchina.



③ La stampante per etichette è dotata di inceppamento della carta sui lati sinistro e destro all'interno della stampante.



④ L'inceppatore può essere adattato a diversi formati di carta (15~57 mm).



⑤ Veillez à ce que l'étiquette soit placée dans la bonne position ou que les bords de l'étiquette soient alignés avec la sortie du papier.

Operazione di posizionamento della carta per tatuaggi

Questo dispositivo di stampa può stampare carta per tatuaggi da 2 pollici. Il metodo di utilizzo della carta per tatuaggi è il seguente: staccare lo strato protettivo trasparente bianco al centro della carta per tatuaggi, quindi rimuovere la carta gialla, lasciando la carta inchiostrata e la carta di trasferimento bianca. Nota: assicurarsi che il lato viola della carta per tatuaggi sia rivolto verso la testina di stampa e che una piccola parte rimanga fuori dall'apertura di stampa.





Sicurezza e precauzioni

1. La batteria al litio incorporata non deve essere utilizzata in ambienti con temperatura superiore a 40°C; tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore e non posizionarla sotto il sole cocente, ad esempio in un'automobile chiusa.
2. I bambini devono essere caricati e utilizzati sotto la supervisione di adulti. Dopo la carica completa, assicurarsi di estrarre il cavo di ricarica in tempo toprevent surriscaldamento, cortocircuito o incendio.
3.Non mettere il prodotto nel fuoco o nell'acqua per evitare cortocircuiti o incendi o ustioni.

Guida alla risoluzione dei problemi

1.Se non c'è contenuto sulla carta durante la stampa, controllare che la carta sia caricata nella giusta direzione; se è nella giusta direzione, stampare la pagina di autotest e controllare; se la pagina di autotest non può essere stampata, la stampante è malfunzionante; se la pagina di autotest è corretta, controllare la carta o l'applicazione.
2. Stampa sfocata
Controllare la densità di stampa predefinita per ottenere i migliori risultati di stampa; controllare se sono presenti linee orizzontali o se è possibile stampare solo una parte del contenuto; verificare se la testina di stampa è bloccata e pulirla con alcol; se la qualità di stampa non è buona, utilizzare la serie di carta originale.
3.Viene visualizzato un messaggio di errore di mancanza di cartaControllare se la stampante ha esaurito la carta; in caso contrario, assicurarsi che il coperchio sia bloccato correttamente (le pagine allentate possono causare lo spostamento della stampa o il test carta non riuscito).
4.La stampa si interrompe inaspettatamente
Per garantire l'affidabilità della stampante, sono state progettate diverse istruzioni di protezione; la stampante smette di funzionare per mancanza di carta, errori di dati, temperatura eccessiva o bassa potenza di alimentazione; seguire le indicazioni dell'applicazione per analizzare il problema.

⚠È possibile stampare solo un lato della carta da stampa. Posizionare la carta da stampa nella direzione corretta.