

Mini etikettskriver Brukerhåndbok

Skann for å laste ned appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Driftsvideo

Skann for å se instruksjonsvideoen

Driver nedlasting

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download

Skann QR-koden for flere språkinstruksjoner.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktmodell:	C50
Størrelse:	85x102x48mm
Vekt:	169g
Inngang:	5V ⎓ 1A
Kontakt:	USB-C
Batterikapasitet:	1200mAh(3.7V)
Forbruksmateriell:	15-57mm
Skriv ut:	Termisk utskrift

NB

Produktintroduksjon



Strømindikatorstatus

Grønt lys er alltid på: Normal tilstand, skriver ut/fulladet.
Grønt lys blinker sakte: skriveren lader.
Rødt lys er alltid på: tomt for papir/åpen papirkurv/høy skrivehodetemperatur.

Grønt lys er alltid på: Normal tilstand, skriver ut/fulladet.
Grønt lys blinker sakte: skriveren lader.
Rødt lys er alltid på: tomt for papir/åpen papirkurv/høy skrivehodetemperatur.

Installasjon av forbruksmateriell


Plassering av etikettpapir - operasjon




①Trekk opp papirlokket i pilens retning og åpne lokket.



②Plasser etikettpapiret inni skriveren. Som vist på figuren: merk at etikettpapirets trykkside skal vende mot skrivehodet, og enden av papirutløpet må stikke ut av maskinen.



③Etikettskriveren er utstyrt med papirklemmer på venstre og høyre side inni skriveren.



④Klemmen kan justeres for ulike papirstørrelser (15–57 mm).



⑤Vær sikker på at etikettpapiret er plassert i riktig posisjon eller at kantene på etikettpapiret er i flukt med papirutløpet.

Plassering av tatoveringspapir - operasjon

Denne etikettskriveren kan skrive ut 2-tommers tatoveringspapir. Driftsmetoden for tatoveringspapir er som følger: Skrell av det gjennomsiktige hvite beskyttelseslaminatet i midten av tatoveringstrykk-papiret, fjern deretter det gule papiret, slik at blekkpapiret og det hvite overføringspapiret blir igjen. Merk: Vær sikker på at den lilla trykksiden av tatoveringstrykkpapiret vender mot skrivehodet, og la en liten del stikke ut utenfor trykkeutløpet.





Sikkerhet og forholdsregler

1.Det er et innebygd litiumbatteri, vennligst ikke bruk det i omgivelser med temperatur over 40°C; hold det borte fra ild og andre varmekilder, og ikke plasser det i sterk sol, for eksempel i en lukket bil;
2.Barn bør lade og bruke under oppsyn av voksne. Etter fullading, vennligst trekk ut ladekabelen i tide for å forhindre overoppheting, kortslutning eller brann;
3.Ikke legg produktet i ild eller vann for å unngå batterikortslutning, brann eller forbrenning;

Feilsøkingsguide

1.Hvis det ikke er noe innhold på papiret ved utskrift: Sjekk at papiret er lastet inn i riktig retning; hvis det er i riktig retning, skriv ut selvtestsiden og sjekk; Hvis selvtestsiden ikke kan skrives ut, fungerer ikke skriveren; Hvis selvsjekksiden er korrekt, sjekk papiret eller appen;
2. Utskrift er uklar: Sjekk standard utskriftstetthet for beste utskriftsresultater; Sjekk om det er horisontale linjer eller bare deler av innholdet som skrives ut; Sjekk om skrivehodet er blokkert og rengjør det med alkohol; Hvis utskriftskvaliteten ikke er god, vennligst bruk den originale papirserien;
3. En feilmelding om papirmangel vises: Sjekk om skriveren har tomt for papir; Hvis ikke, sørg for at lokket er låst riktig (løse ark kan forårsake at utskriften forskyves eller papirtest mislykkes);
4. Utskrift stopper uventet: For å sikre skriverens pålitelighet er flere beskyttelsesinstruksjoner designet; Skriveren vil slutte å fungere på grunn av mangel på papir, datafeil, overdreven temperatur eller lav batteristrøm; Følg instruksjonene i applikasjonen for å analysere problemet.

⚠Bare den ene siden av skrivepapiret kan skrives på. Vennligst legg skrivepapiret i riktig retning.