HU 匈牙利语

A termék bevezetése



Teljesítménykijelző állapot

Zöld lámpa folyamatosan világít: Normál állapot / Teljesen feltöltve.
Zöld lámpa lassan villog: Töltés közben (feltöltés után zöld lámpa).
Piros lámpa folyamatosan világít: Nincs papír / Nyitott papírtartó / Nyomtatófej túlmelegedés / Alacsony töltöttség.
Piros lámpa lassan villog: Kikapcsolt töltés (feltöltés után zöld lámpa).
Kék lámpa folyamatosan világít: Bluetooth csatlakozva.

A fogyóeszközök beszerelése

A címkézőpapír elhelyezésének művelete



①Húzza fel a papírfedelet a nyíl irányának megfelelően, és nyissa ki a fedelet.



②Tegye a címkepapírt a nyomtató belsejébe. Az ábrán látható módon: vegye figyelembe, hogy a címkézőpapír nyomtatási oldalának a nyomtatófej felé kell mutatnia, és a papír kivezető végének a gép felé kell mutatnia.



③A címkenyomtató a nyomtató belsejében a bal és a jobb oldalon papírelakadással rendelkezik.



④Az elakadásjelző különböző papírméretekhez (15~57 mm) állítható.



⑤Kérdezze meg, hogy a címkézőpapír a megfelelő helyre kerüljön, vagy a címkézőpapír margói egy vonalban legyenek a papírkivezetéssel.

Vízátviteli papír behelyezése

1. Helyezze be a papírtekercset az ábrán látható irányba, ügyelve arra, hogy a sima felület a nyomtatófej felé nézzen (a minta erre a felületre kerül nyomtatásra).
2. A telepítés befejezése után húzzon ki egy rövid darab papírt, hogy kilógjon a papírkimeneti nyíláson, és máris megkezdheti a nyomtatást.







Biztonsági és óvintézkedések

1. Akkumulátorbiztonság
① Beépített lítiumakkumulátor: Kérjük, ne használja 40°C-nál magasabb hőmérsékletű környezetben. Tartsa távol nyílt lángtól és más hőforrásoktól, és ne tegye ki közvetlen napfénynek (pl. zárt gépkocsiban);
② Ne szúrja át;
③ Ne okozzon rövidzárlatot;
④ Sérülés esetén azonnal hagyja abba a használatot;
2. Töltésbiztonság
① Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tölthetik és használhatják a készüléket. A teljes feltöltődés után ügyeljen a töltőkábel időben történő kihúzására, hogy elkerülje a túlmelegedést, a rövidzárlatot vagy a tüzet;
② Első használat előtt kérjük, töltse fel teljesen a nyomtatót;
③ Kizárólag a mellékelt töltőkábelt használja;
3. Tárolásbiztonság
① Ne dobja a terméket tűzbe vagy vízbe, mert az akkumulátor rövidzárlata tüzet vagy égési sérüléseket okozhat;
② Hűvös, száraz helyen tárolandó;

Hibaelhárítási útmutató

1.Ha nyomtatáskor nincs tartalom a papíron Ellenőrizze, hogy a papír a megfelelő irányban van-e betéve;ha a megfelelő irányban van, nyomtassa ki az önellenőrző oldalt és ellenőrizze; ha az önellenőrző oldal nem nyomtatható ki, a nyomtató hibásan működik;ha az önellenőrző oldal helyes, ellenőrizze a papírt vagy az App.
2. Ellenőrizze az alapértelmezett nyomtatási sűrűséget a legjobb eredményért; ellenőrizze, van-e vízszintes vonalak vagy csak részleges tartalom nyomtatódik; ellenőrizze, nem dugult-e el a nyomtatófej, és tisztítsa meg alkohollal; ha a nyomtatási minőség rossz, használja az eredeti papírsorozatot.
4.A nyomtató megbízhatóságának biztosítása érdekében több védelmi utasítást terveztek; a nyomtató hiányzó papír, adathiba, túl magas hőmérséklet vagy alacsony akkumulátor miatt leáll; elemezze a problémát az alkalmazás utasításai alapján.

⚠A nyomtatópapírnak csak az egyik oldala nyomtatható. Kérjük, helyezze a nyomtatópapírt a megfelelő irányba.

Vezeték nélküli kommunikációs specifikációk

Üzemi frekvenciasáv: 2400–2483,5 MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 6 dBm