IT 意大利语

Introduzione al prodotto



Stato dell'indicatore di alimentazione

Luce verde fissa: Stato normale / Carica completa.
Luce verde lampeggiante lenta: In carica con dispositivo acceso (Dopo la carica completa, luce verde fissa).
Luce rossa fissa: Fine carta / Cassetto carta aperto / Temperatura testina di stampa troppo alta / Bassa carica batteria.
Luce rossa lampeggiante lenta: In carica con dispositivo spento (Dopo la carica completa, luce verde fissa).
Luce blu fissa: Bluetooth connesso.

Installazione dei materiali di consumo

Installazione della carta per etichette





①Trarre il coperchio della carta come indicato nella direzione della freccia e aprirlo.

②Posizionare la carta per etichette all'interno della stampante. Come mostrato in figura: notare che il lato di stampa della carta per etichette deve essere rivolto verso la testina di stampa e l'estremità dell'uscita della carta deve essere esposta alla macchina.







③ La stampante per etichette è dotata di inceppamenti della carta sui lati sinistro e destro all'interno della stampante.

④ L'inceppatore può essere adattato a diversi formati di carta (15~57mm).

⑤ Veillez à ce que l'étiquette soit placée dans la bonne position ou que les bords de l'étiquette soient alignés avec la sortie du papier.

Posizionamento della carta per decalcomanie ad acqua

1. Inserire il rotolo di carta nella direzione indicata, assicurandosi che il lato liscio sia rivolto verso la testina di stampa (il motivo verrà stampato su questo lato).
2. Al termine dell'installazione, estrarre un piccolo tratto di carta dall'uscita per iniziare a stampare.







Sicurezza e precauzioni

1. Sicurezza della batteria
① Dotata di batteria al litio integrata, non utilizzare in ambienti con temperature superiori a 40°C; tenere lontano da fiamme libere e altre fonti di calore, e non esporre alla luce solare diretta (ad esempio all'interno di un veicolo chiuso);
② Non perforare;
③ Non causare cortocircuiti;
④ In caso di danni, interrompere immediatamente l'utilizzo;
2. Sicurezza di ricarica
① I bambini devono caricare e utilizzare il dispositivo sotto la supervisione di un adulto. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di scollegare il cavo in tempo per evitare surriscaldamento, cortocircuiti o incendi;
② Prima del primo utilizzo, caricare completamente la stampante;
③ Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica in dotazione;
3. Sicurezza di conservazione
① Non gettare il prodotto nel fuoco o in acqua, per evitare cortocircuiti della batteria che potrebbero causare incendi o ustioni;
② Conservare in un luogo fresco e asciutto;

Guida alla risoluzione dei problemi

1.Se non c'è contenuto sulla carta durante la stampa, controllare che la carta sia caricata nella giusta direzione; se è nella giusta direzione, stampare la pagina di autotest e controllare; se la pagina di autotest non può essere stampata, la stampante è malfunzionante; se la pagina di autotest è corretta, controllare la carta o l'applicazione.
2. Per stampe sfocate, controllare la densità di stampa predefinita per ottenere i migliori risultati; controllare la presenza di linee orizzontali o stampa di contenuti parziali; ispezionare la testina di stampa per ostruzioni e pulire con alcol; se la qualità della stampa è scadente, utilizzare la serie di carta originale.
3.Viene visualizzato un messaggio di errore di mancanza di cartaControllare se la stampante ha esaurito la carta; in caso contrario, assicurarsi che il coperchio sia bloccato correttamente (le pagine allentate possono causare lo spostamento della stampa o il test carta non riuscito).
4.Per garantire l'affidabilità della stampante, sono stati progettati comandi di protezione multipli; la stampante si fermerà in caso di mancanza di carta, errori di dati, temperatura troppo alta o batteria scarica; analizzare il problema in base ai suggerimenti dell'applicazione.

⚠È possibile stampare solo un lato della carta da stampa. Posizionare la carta da stampa nella direzione corretta.

Specifiche di comunicazione wireless

Banda di frequenza operativa: 2400-2483,5 MHz
Potenza in radiofrequenza massima: 6 dBm