DK 丹麦语

Introduktion af produktet



Status for strømindikator

Grønt lys tændt: Normal status / Fuldt opladet.
Grønt lys blinker langsomt: Opladning i gang (grønt lys efter opladning).
Rødt lys tændt: Mangel på papir / Papirbeholder åben / Printehoved for varmt / Lav batteri.
Rødt lys blinker langsomt: Opladning i slukket tilstand (grønt lys efter opladning).
Blåt lys tændt: Bluetooth forbundet.

Installation af forbrugsstoffer

Placering af etiketpapiret



① Træk papirdækslet op som vist i pilens retning, og åbn dækslet.



② Placer etiketpapiret inde i printeren. Som vist på figuren: Bemærk, at etiketpapirets udskriftsside skal være mod printhovedet, og at enden af papirudløbet skal være eksponeret mod maskinen.



③Etiketprinteren er udstyret med papirstop i venstre og højre side inde i printeren.



④Papirstopperen kan justeres til forskellige papirstørrelser (15~57mm).



⑤ Sørg for, at etiketpapiret er placeret i den rigtige position, eller at kanterne på etiketpapiret flugter med papirudløbet.

Placering og håndtering af vandoverføringspapir

1. Indsæt rullen i den viste retning, og sørg for, at den glatte side vender mod printeren (mønsteret udskrives på denne side).
2. Når installationen er færdig, trækkes et lille stykke papir ud, så det stikker ud af udgangen, og udskrivningen kan begynde.







Sikkerhed og forholdsregler

1. 1. Batterisikkerhed
① Indeholder et indbygget lithiumbatteri. Brug ikke produktet i miljøer med temperaturer over 40°C; hold det væk fra åben ild og varmekilder, og efterlad det ikke i direkte sollys (f.eks. i en lukket bil);
② Gennembor ikke batteriet;
③ Undgå kortslutning;
④ Stop med at bruge produktet, hvis det er beskadiget;
2. Opladningssikkerhed
① Børn bør kun oplade og bruge produktet under opsyn af en voksen. Fjern altid opladerkablet, når produktet er fuldt opladet, for at undgå overophedning, kortslutning eller brand;
② Oplad printeren helt, inden den tages i brug første gang;
③ Brug udelukkende det medfølgende opladerkabel;
3. Opbevaring
① Kast ikke produktet i ild eller vand, da dette kan forårsage kortslutning i batteriet og medføre brand eller forbrændinger;
② Opbevares på et køligt og tørt sted;

Vejledning i fejlfinding

1. Hvis der ikke er noget indhold på papiret ved udskrivning, skal du kontrollere, at papiret er lagt i den rigtige retning; hvis det er i den rigtige retning, skal du udskrive selvtestsiden og kontrollere; hvis selvtestsiden ikke kan udskrives, er der en fejl i printeren; hvis selvtestsiden er korrekt, skal du kontrollere papiret eller appen.
2. Tjek standardtrykningskoncentrationen for bedste resultat; tjek for vandrette linjer eller om kun dele af indholdet udskrives; tjek om printehovedet er tilstoppet og rengør det med alkohol; hvis printkvaliteten er dårlig, skal du bruge den originale papirserie.
3. Der vises en fejlmeddelelse om papirmangelKontroller, om printeren er løbet tør for papir;hvis ikke, skal du sørge for, at dækslet er låst korrekt (løse sider kan få udskriften til at forskyde sig eller Papirtest mislykkedes).
4. For at sikre printeren pålidelighed er der designet flere beskyttelsesinstruktioner; printeren vil stoppe ved mangel på papir, datafejl, for høj temperatur eller lav batteri; analysér problemet i henhold til applikationens anvisninger.

⚠Der kan kun udskrives på den ene side af papiret. Placer venligst printpapiret i den rigtige retning.

Specifikationer for trådløs kommunikation

Driftsfrekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt: 6 dBm