
NL 荷兰语

Productintroductie



1. Aan/uit-knop
   - 3 seconden lang indrukken om aan/uit te zetten
   - 2 keer kort indrukken om QR-code af te drukken
2. Etiketpapieruitgang
   - Etiketpapier van 15~57mm kan worden bedrukt.
3. USB-C oplaadpoort
4. Stroomindicator

Status voedingsindicator

Groen licht continu: Normale status / Volle batterij.
Groen licht langzaam knipperend: Opladen bij aan (na volledig opladen blijft groen licht continu).
Rood licht continu: Geen papier / Papierlade open / Printkop te heet / Lage batterij.
Rood licht langzaam knipperend: Opladen bij uit (na volledig opladen blijft groen licht continu).
Blauw licht continu: Bluetooth verbonden.

Verbruiksartikelen installeren

Etiketpapier plaatsen



①Trek de papierklep omhoog zoals aangegeven in de richting van de pijl en open de klep.



②Plaats het etiketpapier in de printer. Zoals in de afbeelding: let erop dat de afdrukzijde van het etiketpapier naar de printkop gericht moet zijn en dat het uiteinde van de papieruitgang blootgesteld moet zijn aan de machine.



③De etikettenprinter heeft papierstoringen aan de linker- en rechterkant binnenin de printer.



④De stoorzender kan worden aangepast aan verschillende papierformaten (15~57mm).



⑤Zorg ervoor dat het etiketpapier in de juiste positie is geplaatst of dat de randen van het etiketpapier gelijk zijn met de papieruitvoer.

Plaatsen van watertransferpapier

1. Plaats de broodjes papier in de aangegeven richting en zorg ervoor dat de gladde kant naar de printkop wijst (het patroon wordt op dit oppervlak gedrukt).
2. Na de installatie trekt u een klein stukje papier naar buiten tot het uit de papieruitgang steekt, waarna u kunt beginnen met printen.







Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

1. Batterijveiligheid
① Ingebouwde lithiumbatterij: niet gebruiken in een omgeving met een temperatuur hoger dan 40°C. Houd de batterij uit de buurt van open vuur en andere warmtebronnen, en stel deze niet bloot aan direct zonlicht (bijvoorbeeld in een gesloten voertuig);
② Niet doorboren;
③ Geen kortsluiting veroorzaken;
④ Stop onmiddellijk met het gebruik bij beschadiging;
2. Oplaadveiligheid
① Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene opladen en gebruiken. Zorg ervoor dat u de oplaadkabel na het voltooien van het opladen op tijd loskoppelt om oververhitting, kortsluiting of brand te voorkomen;
② Laad de printer voor het eerste gebruik volledig op;
③ Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplaadkabel;
3. Opslagveiligheid
① Gooi het product niet in vuur of water om kortsluiting van de batterij te voorkomen, wat brand of brandwonden kan veroorzaken;
② Bewaar het product op een koele en droge plaats;

Gids voor het oplossen van problemen

1. Als er tijdens het afdrukken geen inhoud op het papier staat, controleer dan of het papier in de juiste richting is geplaatst; als dit zo is, druk dan de zelftestpagina af en controleer dit; als de zelftestpagina niet kan worden afgedrukt, is er een storing in de printer; als de zelftestpagina correct is, controleer dan het papier of het app.
2. Controleer bij onscherpe afdrukken de standaard afdrukkwaliteit voor het beste resultaat; controleer op horizontale lijnen of gedeeltelijke afdrukken; controleer of de printkop verstopt is en reinig deze met alcohol; als de printkwaliteit slecht is, gebruik dan de originelepapier-reeks.
3.Er wordt een foutmelding voor papiertekort weergegevenControleer of het papier in de printer op is;zo niet, controleer dan of de klep goed vergrendeld is (losse pagina's kunnen ertoe leiden dat de afdruk verschuift of Papiertest mislukt).
4. Om de betrouwbaarheid van de printer te garanderen, zijn meerdere beveiligingsinstructies ontworpen; de printer stopt bij gebrek aan papier, gegevensfouten, te hoge temperatuur of onvoldoende batterij; analyseer

⚠Er kan slechts op één zijde van het afdrukpapier worden afgedrukt. Plaats het afdrukpapier in de juiste richting.

Specificaties voor draadloze communicatie

Bedieningsfrequentiebereik: 2400–2483,5 MHz
Maximaal radiofrequent vermogen: 6 dBm