
Tattoo Portable Bluetooth Printer

A41




Instruction Manual

EN


1.Product information

Product name	Tattoo Portable Bluetooth Printer
Product number	A41
Product weight	509g
Product size	265mm*60mm*31mm
Print type	Thermal printing
Input voltage	DC 5V/2A
Battery capacity	2600mah(7.4V)
Automatic shut-down	20min
Standby time	About 57 hours
Charging time	About 3 hours
Continuous printing	90 sheets of tattoo printing paper
Paper width specifications	208mm
Charging port	Type-C


2.Product stucture



3. Product packing list



Tattoo Printer*1



Power cord*1



manual*1

4. Application installation

APP download method

① Apple users: In the AppStore, search for [Luck Jingle] to download the APP;

② Android users: Search for [Luck Jingle] in each app store to download the APP.

Get it on
Google Play


Download on the
App Store

5. Switch machine

Power on: Press and hold the power button for 2S until the indicator light is on.

Shutdown: Press and hold the power button for 2S until the indicator light goes out.

6. Paper feeding operation





Direction identification of tattoo printing paper

※ Pull out the interlayer paper in the middle of the tattoo printing paper then tear off the yellow paper, put the white front side neatly into the printer input port, and the printing paper will be sucked in automatically

7. Paper jam, abnormal handling and cleaning

As shown in the figure: press the cover opening button to open the flip cover assembly and rotate at a certain angle.





8. Connect application

After the device is turned on, open the APP, click the "Not Connected" button in the upper right corner, enter the "Add Device" list, click the device to connect to Bluetooth, and then print.

★ Tips:
When connecting, please make sure that the Bluetooth of the mobilephone is turned on, and the device is close to the mobile phone.

9. Paper type

It is recommended to use special printing paper for tattoos. Non-special printing paper may not be environmentally friendly, cause paper jams or inaccurate reading of paper feeding, and easily cause printing to be skewed.

10. Frequently Asked Que tions

Q: When the APP adds a device, no connectable device is found?

A: Please check whether the device is turned on to ensure that the Bluetooth is working.

Q:The device cannot print, what should I do?

A: 1.Confirm whether the Bluetooth of the mobile phone is turned on, and rule out the possibility of others connecting to this device.
2.Check if the tattoo printer is jammed.
3.Whether the print head is overheated, if it is overheated, please wait for the print head to cool down before trying to print.

Q: Why are all the printed pages blank with no content?

A: It may be caused by incorrect installation of the printing paper. Please refer to the introduction of replacing the printing paper to reinstaltft.

Q: Why is the printed word faded?


A: 1.Please check if the device is low on battery.
2.Check if the print head is full of dirt, please wipe it gently with a cloth dampened with alcohol.

11. Safety and Precautions


- Do not charge or use the printer in high temperature, humid or dusty places.
- Please use 5V2A input to charge, you can use mobile phone power adapter to charge.
- After printing, do not touch the print head directly to prevent overheating and scalding.
- Please insert or pull out the charging cable gently to avoid damage to the interfacel due to excessive force.
- Improper charging may cause print head damage.
- Unplug the charging cable in time after charging is completed.
- Place the machine on a firm and stable level to prevent the machine from slipping and being damaged.
- When not using the machine for a long time. please turn off the power of the machine.
- Prevent foreign matter from entering the machine, so as not to cause malfunction or other risks.


Printing process and operation

1. Boot, and open the card slot




2. Take out the transparent protective sheet





3. Pull out the interlayer paper in the middle of the tattoo printing paper then tear off the yellow paper, put the white front side neatly into the printer input port, and the printing paper will be sucked in automatically







Note: Tattoo printer in the absence of paper, the indicator light will blink, this is a normal phenomenon.The quality of the transfer paper will affect the printing effect (the quality of the transfer paper is determined by the uniformity of the ink sheet)

Color drawing transfer draft function

Select the logo in the filter can be turned into line draft, adjustable brightness and contrast sharpening




Instance



Linear


Multi-picture printing function

Select picture to edit the picture in your phone's album



Large multi-copy printing clipping function

Select image crop vertical plus 1, cross plus 1, you can print 4 pieces of Mosaic pattern




FR


1.Information produit

Nom du produit	Tatouage imprimante Bluetooth Portable
Numéro de produit	A41
Poids du produit	509g
Taille du produit	265mm*60mm*31mm
Type d'impression	Impression thermique
Input voltage	DC 5V/2A
Capacité de la batterie	2600mah(7.4V)
Arrêt automatique	20 minutes
Temps d'attente	Environ 57 heures
Temps de charge	Environ 3 heures
Impression continue	90 feuilles de papier d'impression de tatouage
Spécifications de largeur de papier	208mm
Charging port	Type C

2. Structure de produit




3. Liste d’emballage de produit



Imprimante de tatouage *1



Cordon d’alimentation *1



Manuel *1

4. Installation de l’applicationt

Méthode de téléchargement de l’application

① Utilisateurs Apple: dans l’appstore, recherchez [Luck Jingle] pour télécharger l’application

② Utilisateurs Android: recherchez [Luck Jingle] dans chaque appstore pour télécharger l’application.

Get it on
Google Play


Download on the
App Store

5. Machine de commutateur

Mise sous tension: appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2S jusqu'à ce que le voyant lumineux soit allumé.

Arrêt: appuyez et maintenez le bouton de puissance pendant 2S jusqu'à Le voyant s'éteint.

6. Opération d'alimentation de papier





Reconnaissance directionnelle du papier d'impression de tatouage

※ Retirez le papier intercalaire au milieu du tatouage printing paper then arracher le papier jaune, mettre la face avant blanche neatly into the printer port d'entrée, et le papier d'impression sera suckedin automatiquement

7. Paperjam, manipulation et nettoyage anormaux

Comme le montre la figure: appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir l'ensemble du couvercle à bascule et tourner à un certain angle.





8. Connecter l'application

Une fois l'appareil allumé, ouvrez l'application, cliquez sur le bouton «non connecté» dans le coin supérieur droit, entrez dans la liste «ajouter un appareil», cliquez sur l'appareil pour se connecter au Bluetooth, puis imprimez.

★ Conseils :

Lors de la connexion, veillez à ce que le bluetooth du téléphone portable soit allumé et que l'appareil soit proche du téléphone portable.

9. Type de papier

Il est recommandé d'utiliser du papier d'impression spécial fortattoos. Le papier d'imprimerie non spécial peut ne pas être respectueux de l'environnement, causer des embouteillages ou une lecture inexacte de l'alimentation en papier, et facilement causer une distorsion de l'impression.

10. Questions fréquemment posées

Q: lorsque l'app ajoute un périphérique, vous ne trouvez pas un périphérique auquel vous pouvez vous connecter?
R: Veuillez vérifier que l'appareil est allumé pour vous assurer que le Bluetooth fonctionne correctement.
Q: l'appareil ne peut pas imprimer, que dois - je faire?
A: 1.confirmez si le Bluetooth du téléphone est activé, excluez la possibilité que quelqu'un d'autre connecte l'appareil.
2. Vérifiez si l'imprimante de tatouage est endommagée.
3.si la tête d'impression surchauffe, si elle surchauffe, attendez que la tête d'impression refroidisse avant d'imprimer.
Q: pourquoi toutes les pages imprimées sont - elles vierges et sans contenu?
R: cela peut être dû à une mauvaise installation du papier d'impression. Voir l'introduction au remplacement du papier d'impression pour le réinstaller.
Q: pourquoi les mots imprimés se fanent - ils?
A: 1. Veuillez vérifier que la batterie de votre appareil est faible.
2.Vérifiez que la tête d'impression est pleine de saleté, essuyez - la doucement avec un chiffon imbibé d'alcool.

11. Sécurité et précautions

- Ne chargez pas et n'utilisez pas l'imprimante dans des endroits chauds, humides ou poussiéreux.
- S'il vous plaît utiliser l'entrée 5v2a pour charger, vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur de votre téléphone pour charger.
- Une fois l'impression terminée, ne touchez pas directement la tête d'impression pour éviter la surchauffe et les brûlures.
- Veuillez insérer ou retirer doucement le câble de charge afin de ne pas trop forcer et endommager l'interface.
- Une charge incorrecte peut endommager la tête d'impression.
- Débranchez le câble de charge à temps lorsque la charge est terminée.
- Placez la machine sur un plan horizontal ferme et stable pour éviter que la machine ne glisse et ne soit endommagée.
- Lorsque vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période. Veuillez éteindre la machine.
- Empêcher les corps étrangers d'entrer dans la machine afin de ne pas causer de pannes ou d'autres risques.


Processus d'impression et opérations


1. Démarrez, ouvrez la fente de carte






2. Retirez la Feuille de protection transparente





3. Tirez le papier sandwich au milieu du papier d'impression de tatouage, puis Déchirez le papier jaune, placez le devant blanc soigneusement dans la bouche d'entrée du milieu, le papier d'impression sera automatiquement aspiré







Remarque: imprimante de tatouage en cas de manque de papier, le voyant clignote, c'est un phénomène normal. La qualité du papier de transfert affectera l'effet d'impression (la qualité du papier de transfert est déterminée par l'uniformité de la feuille d'encre)

Fonction de livraison de brouillon de dessin couleur

Le logo dans le filtre de sélection peut être converti en brouillon de ligne.Netteté réglable de la luminosité et du contraste




Exemples



Linéaire

Fonction d'impression Multi - images

Sélectionnez une image pour modifier une image dans l'album de votre téléphone



Grande impression multiple fonction de découpage

Sélectionnez image recadrage vertical plus 1, croix plus 1, vous pouvez imprimer 4 Mosaïques

