


طابعة حرارية محمولة
دليل التعليمات

تنزيلات التطبيق

ابحث عن"Luck Jingle" في متجر التطبيقات

ios Android

تنزيل برنامج التشغيل

https://www.luckjingle.com/video?type=A46


Driver

معلومات المنتج

طراز المنتج:	A46
وزن المنتج:	516g
حجم المنتج:	266 مم * 59 مم * 31 مم
نوع الطباعة:	طباعة حرارية
جهد الإدخال:	5 فولت ⎓ 2 أمبير
سعة البطارية:	2600 مللي أمبير (7.4 فولت)
إيقاف التشغيل التلقائي:	30 دقيقة
وقت الاستعداد:	حوالي 30 يوم
وقت الشحن:	حوالي 3 ساعات
الطباعة المستمرة:	90 ورقة من ورق طباعة الوشم
مواصفات عرض الورق:	210 مم أو 216 مم
منفذ الشحن:	USB-C

AR

مقدمة المنتج



زر الفتح

زر التشغيل اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوان لتشغيل/إيقاف التشغيل

تنزيل التطبيق

تنزيل الهاتف المحمول

ابحث عن"**Luck Jingle**" في متجر التطبيقات


Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

iOS Android

إعداد الورق لطباعة الوشم

اسحب الورق البيني في منتصف ورق طباعة الوشم ثم قم بتمزيق الورق الأصفر، وضع الجانب الأمامي الأبيض بدقة في منفذ إدخال الطباعة، وسيتم شفط ورق الطباعة تلقائيًا.



توصيل التطبيق


بعد تشغيل الجهاز، افتح التطبيق، وانقر فوق الزر الموجود في الزاوية العلوية اليمنى، ثم ادخل إلى قائمة "إضافة جهاز"، وانقر فوق الجهاز الذي تريد توصيله بالبلوتوث، ثم يمكنك الطباعة.

★نصائح : عند الاتصال، يرجى التأكد من تشغيل البلوتوث الخاص بالهاتف المحمول وأن الجهاز قريب من الهاتف المحمول


السلامة والاحتياطات

1. لا تشحن الطابعة أو تستخدمها في الأماكن ذات درجات الحرارة العالية أو الرطبة أو المتربة.
2. يرجى استخدام مدخل 5V2A للشحن، يمكنك استخدام محول طاقة الهاتف المحمول للشحن.
3. بعد الطباعة، لا تلمس رأس الطباعة مباشرةً لمنع ارتفاع درجة الحرارة والحروق.
4. يُرجى إدخال كابل الشحن أو سحبه برفق لتجنب تلف الواجهة البينية بسبب القوة المفرطة.
5. قد يؤدي الشحن غير الصحيح إلى تلف رأس الطباعة.
6. افصل كابل الشحن في الوقت المناسب بعد اكتمال الشحن.
7. ضع الماكينة على مستوى ثابت وثابت لمنع انزلاق الماكينة وتلفها.
8. عند عدم استخدام الماكينة لفترة طويلة، يرجى فصل طاقة الماكينة.
9. منع دخول المواد الغريبة إلى الماكينة، حتى لا تتسبب في حدوث عطل أو مخاطر أخرى.

إجراء تشغيل ورق الوشم



قم بإزالة ②الورقة الواقية الخلفية والورقة الشفافة الصفراء.يتبقى ② ورقة الحبر البيضاء المنقولة و③ صفحة



افتح الطابعة، وأدخل ①ورقة النقل البيضاء وصفحة الحبر، بحيث تكون ورقة النقل البيضاء متجهة لأعلى

ملحوظة: طباعة الوشم في حالة عدم وجود ورق، سيومض ضوء المؤشر، وهذه ظاهرة طبيعية، ستؤثر جودة ورق النقل على تأثير الطباعة (يتم تحديد جودة ورق النقل من خلال توحيد ورقة الحبر)

وظيفة قص الطباعة متعددة النسخ الكبيرة



حدد اقتصاص الصورة عموديًا زائد 1، طمن من قطع 4 طباعة لكنمكي، زائد 1 متقاطع الفسيفساء

合格证
Qualified Certificate
型号:
(MODEL)
检验员:
(CHECKER)
出厂日期:
(DATE)
QC PASS

CE FC 10 RoHS COMPLIANT

Adress: Xiamen LuJiang Technology Co.,Ltd. Room 601-2, No.63-1,Wanghai Road Software Park Phasel,Torch Hi-Tech Zone,Xiamen,China

www.luckjingle.com

Made in China