

Преносим термичен принтер

Ръководство за употреба

Изтегляне на приложение

Потърсете „Luck Jingle“ в App Store

ios Android

Изтегляне на драйвер

https://www.luckjingle.com/video?type=A46

Driver

Информация за продукта


Модел на продукта:	A46
Тегло на продукта:	516g
Размери на продукта:	266mm * 59mm * 31mm
Тип печат:	Термичен печат
Входно напрежение:	5V ⎓ 2A
Капацитет на батерията:	2600mAh (7.4V)
Автоматично изключване:	30 минути
Време в режим на готовност:	Около 30 дни
Време за зареждане:	Около 3 часа
Непрекъснат печат:	90 листа хартия за татуировки
Спецификации на ширината на хартията:	210mm или 216mm
Порт за зареждане:	USB-C

BG

Въведение в продукта

Бутон за отваряне

Бутон за захранване
Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите/изключите



Изтеглете приложението

Изтеглете за мобилни устройства

Търсене на "**Luck Jingle**" в App Store


Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

iOS Android

Настройка на хартията за печат на татуировки

Издърпайте междинния лист в средата на хартията за татуиране, след това отлепете жълтата хартия, сложете белия преден страна подред в порта за вход на принтера, и печатната хартия ще бъде автоматично изсмукана.



Свързване с приложението

След като устройството е включено, отворете приложението, натиснете бутона в горния десен ъгъл, влезте в списъка "Добавяне на устройство", изберете устройството, което искате да свържете чрез Bluetooth, и след това можете да печатате.

★Съвети: При свързване, уверете се, че Bluetooth на мобилния телефон е включен и устройството е близо до мобилния телефон

Безопасност и предпазни мерки

❶ Не зареждайте или използвайте принтера на места с висока температура, влажност или прах.
❷ Моля, използвайте вход 5V2A за зареждане, можете да използвате адаптер за захранване на мобилния телефон за зареждане.
❸ След печатане, не докосвайте директно главата за печат, за да предотвратите прегряване и изгаряне.
❹ Моля, вкарайте или издърпайте кабела за зареждане нежно, за да избегнете повреда на интерфейса поради прекомерна сила.
❺ Неправилното зареждане може да причини повреда на главата за печат.
❻ Изключете кабела за зареждане навреме след приключване на зареждането.
❼ Поставете устройството на твърда и стабилна повърхност, за да предотвратите плъзгане и повреда на устройството.
❽ Когато не използвате устройството за дълъг период от време, моля, изключете захранването на устройството.
❾ Предотвратете попадането на чужди предмети в устройството, за да не предизвикате неизправност или други рискове.

Процедура за работа с хартия за татуировки



Извадете ② прозрачния защитен лист и ④ жълтата дъска. Това оставя ① Бяла трансферна хартия и ③ Мастилената страница



Отворете принтера, Вкарайте ① Бяла трансферна хартия и ③ Мастилената страница, с Бялата трансферна хартия, насочена нагоре

Забележка: При липса на хартия в принтера за татуировки, индикаторната лампа ще мига, това е нормално явление. Качеството на трансферната хартия ще повлияе на ефекта на печатане (качеството на трансферната хартия се определя от еднаквостта на мастилената страница)

Функция за изрязване на големи множествени копия



Изберете обрязване на изображението вертикално плюс 1, кръстосано плюс 1, можете да отпечатате 4 части мозайка

Adress: Xiamen LuJiang Technology Co.,Ltd. Room 601-2, No.63-1,Wanghai Road Software Park Phasel,Torch Hi-Tech Zone,Xiamen,China

www.luckjingle.com

Made in China