

Przenośna drukarka termiczna

Instrukcja obsługi

Pobieranie aplikacji

Wyszukaj „Luck Jingle" w App Store

ios Android

Pobieranie sterowników

https://www.luckjingle.com/video?type=A46

Driver

Informacje o produkcie

Model produktu:	A46
Waga produktu:	516g
Rozmiar produktu:	266mm*59mm*31mm
Typ wydruku:	Druk termiczny
Napięcie wejściowe:	5V ⎓ 2A
Pojemność baterii:	2600mAh(7.4V)
Automatyczne wyłączanie:	30min
Czas czuwania:	Około 30 dni
Czas ładowania:	Około 3 godzin
Drukowanie ciągłe:	90 arkuszy papieru do drukowania tatuaży
Specyfikacja szerokości papieru:	210 mm lub 216 mm
Port ładowania:	USB-C

PL

Wprowadzenie do produktu



Pobieranie aplikacji

Pobieranie na urządzenia mobilne

Wyszukaj „**Luck Jingle**" w App Store

Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

iOS Android

Ustawianie papieru do drukowania tatuaży

Wyciągnij papier międzywarstwowy na środku papieru do drukowania tatuaży, a następnie oderwij żółty papier, włóż białą przednią stronę starannie do portu wejściowego drukarki, a papier do drukowania zostanie automatycznie zassany.



Podłącz aplikację


Po włączeniu urządzenia otwórz aplikację, kliknij przycisk w prawym górnym rogu, przejdź do listy „Dodaj urządzenie", kliknij urządzenie, które chcesz podłączyć do Bluetooth, a następnie możesz drukować.

★Wskazówki: Podczas łączenia upewnij się, że Bluetooth telefonu komórkowego jest włączony, a urządzenie znajduje się blisko telefonu komórkowego.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

1. Nie ładuj ani nie używaj drukarki w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotnych lub zakurzonych.
2. Do ładowania należy użyć wejścia 5V2A, do ładowania można użyć zasilacza do telefonu komórkowego.
3. Po zakończeniu drukowania nie dotykaj bezpośrednio głowicy drukującej, aby zapobiec przegrzaniu i poparzeniu.
4. Kabel ładowania należy wkładać lub wyciągać delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia interfejsu z powodu nadmiernej siły.
5. Niewłaściwe ładowanie może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.
6. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć kabel ładujący.
7. Umieść urządzenie na twardym i stabilnym podłożu, aby zapobiec jego ześlizgnięciu się i uszkodzeniu.
8. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć jego zasilanie.
9. Zapobiegaj przedostawaniu się ciał obcych do urządzenia, aby nie spowodować awarii lub innych zagrożeń.

Procedura obsługi papieru do tatuażu



Usuń przezroczysty arkusz ochronny i żółtą płytę tylną, pozostawiając biały papier transferowy i stronę z tuszem.




Otwórz drukarkę, włóż ①Biały papier transferowy i③Stronę z tuszem, białym papierem transferowym do góry.

Uwaga: Drukarka tatuażu w przypadku braku papieru, lampka kontrolna będzie migać, jest to normalne zjawisko. Jakość papieru transferowego wpłynie na efekt drukowania (jakość papieru transferowego zależy od jednorodności arkusza atramentu).

Funkcja przycinania dużych wydruków wielokopiowych



Wybierz kadrowanie obrazu w pionie plus 1, krzyż plus 1, możesz wydrukować 4 elementy wzoru mozaiki



Adress: Xiamen LuJiang Technology Co.,Ltd.
Room 601-2, No.63-1,Wanghai Road Software Park Phasel,Torch Hi-Tech Zone,Xiamen,China

www.luckjingle.com

Made in China