

Přenosná termální tiskárna
Návod k použití

APP ke stažení

Vyhledávání „Luck Jingle“
v App Store

ios Android

Stažení ovladače

https://www.luckjingle.com
/video?type=A46


Driver

Informace o produktu

Model výrobku:	A46
Hmotnost výrobku:	516g
Velikost produktu:	266mm*59mm*31mm
Typ tisku:	Termální tisk
Vstupní napětí:	5V ⎓ 2A
Kapacita baterie:	2600mAh (7,4V)
Automatické vypnutí:	30min
Doba pohotovostního režimu:	Přibližně 30 dní
Doba nabíjení:	Asi 3 hodiny
Nepřetržitý tisk:	90 listů papíru pro tisk tetování
Specifikace šířky papíru:	210 mm nebo 216 mm
Nabíjecí port:	USB-C

CZ

Představení produktu



Stažení aplikace

Stažení mobilního telefonu

Vyhledejte „**Luck Jingle**“ v App Store

Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

iOS Android

Nastavení papíru pro tisk tetování

Vytáhněte mezivrstvu uprostřed tiskového papíru na tetování, pak odtrhněte žlutý papír, vložte bílou přední stranu úhledně do vstupního portu tiskárny a tiskový papír se automaticky nasaje.



Připojení aplikace

Po zapnutí zařízení otevřete aplikaci APP, klikněte na tlačítko v pravém horním rohu, vstupte do seznamu „Add Device“ (Přidat zařízení), klikněte na zařízení, které chcete připojit k Bluetooth, a pak můžete tisknout.

★Tipy: Při připojování se ujistěte, že je Bluetooth mobilního telefonu zapnutý a zařízení je v blízkosti mobilního telefonu.

Bezpečnost a bezpečnostní opatření

❶Nenabíjejte ani nepoužívejte tiskárnu při vysokých teplotách, ve vlhkém nebo prašném prostředí.
❷K nabíjení používejte vstup 5 V2 A, k nabíjení můžete použít napájecí adaptér mobilního telefonu.
❸Po tisku se nedotýkejte přímo tiskové hlavy, abyste zabránili přehřátí a opaření.
❹Nabíjecí kabel zasouvejte nebo vytahujte opatrně, aby nedošlo k poškození interfacelu v důsledku nadměrné síly.
❺Nesprávné nabíjení může způsobit poškození tiskové hlavy.
❻Po ukončení nabíjení včas odpojte nabíjecí kabel.
❼Umístěte stroj na pevnou a stabilní podložku, abyste zabránili jeho sklouznutí a poškození.
❽Pokud stroj delší dobu nepoužíváte. vypněte napájení stroje. Zabraňte vniknutí cizích těles do stroje, aby nedošlo k poruše
❾nebo jiným rizikům.

Postup ovládání tetovacího papíru




Odstraňte②transparentní ochrannou fólii a④žlutou zadní desku. tím zůstane ① bílý přenosový papír a③ inkoustová stránka.



Otevřete tiskárnu, vložte ① Bílý přenosový papír a③ Inkoustovou stránku, bílým přenosovým papírem nahoru.

Poznámka: Tetovací tiskárna v případě nepřítomnosti papíru, kontrolka bude blikat, to je normální jev. kvalita přenosového papíru ovlivní efekt tisku (kvalita přenosového papíru je dána rovnoměrností inkoustového archu).

Funkce ořezu při tisku velkého počtu kopií



Zvolte ořez obrazu vertikální plus 1, křížový plus 1, můžete vytisknout 4 kusy mozaikového vzoru

合格证
Qualified Certificate
型号: (MODEL)
检验员: (CHECKER)
出厂日期: (DATE)
QC PASS

Adress: Xiamen LuJiang Technology Co.,Ltd.
Room 601-2, No.63-1,Wanghai Road Software Park Phasel,Torch Hi-Tech Zone,Xiamen,China

www.luckjingle.com

Made in China