

Mini Pocket Printer
User Manual

ios Android

APP downloads

Search"**Luck Jingle**" in the App Store

Name:	Mini-Taschenprinter
Modell:	S1
Abmessungen:	84x84x43mm
Gewicht:	170g
Eingang:	5V ⎓ 1A
Anschluss:	USB-C
Batteriekapazität:	1200mAh (3.7V)
Verbrauchsmaterial:	57x30mm
Drucktyp:	Thermodrucker

DE

Produktvorstellung

Einschalttaste 3 Sekunden lang drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten



Status der Stromanzeige

Grünes Licht leuchtet immer: voll aufgeladen; Strom eingeschaltet und im normalen Zustand;
Grünes Licht blinkt: Gerät ist zum Laden eingeschaltet;
Rotes Licht leuchtet ständig: abnormaler Zustand (Papiermangel, geöffneter Deckel, Überhitzung, geringer Stromverbrauch);
Rotes Licht blinkt: Ausschalten und Aufladen;
Blaues Licht: Der Einschaltstatus ist normal und die Bluetooth-Verbindung wurde hergestellt;

Klicken Sie beim Einschalten des Geräts sechsmal auf die Einschalttaste, um das Etikett zu kalibrieren.

⚠ Bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Druckkopf, um Schäden zu vermeiden, insbesondere nach dem Drucken, berühren Sie den Druckkopf nicht sofort, um eine Überhitzung zu vermeiden.

App-Download und Warnungen

Mobiler Download

Suchen Sie „**Luck Jingle**“ im App Store

Download on the App Store


Get it on Google Play

ios Android

Warnungen

- Dieses Produkt ist ein professionelles Produkt, bitte verwenden Sie den originalen Batterietyp. Wenn Sie den originalen Batterietyp austauschen oder den falschen Batterietyp verwenden, besteht Explosionsgefahr, befolgen Sie unbedingt die Anweisungen zur Entsorgung der gebrauchten Batterie.
- Es kann nur eine Seite des Druckpapiers bedruckt werden. Legen Sie das Druckpapier bitte in der richtigen Richtung ein.

Auswechseln von Verbrauchsmaterial



❶ Öffnen Sie die Abdeckung: Achten Sie auf die Pfeilrichtung, wie in der Abbildung dargestellt, und ziehen Sie die Papierfachabdeckung nach oben, um die Abdeckung zu öffnen.
❷ Verbrauchsmaterial: Legen Sie die wärmeempfindliche Oberfläche des Papiers auf die gleiche Seite wie den Thermodruckkopf, wie der Pfeil zeigt.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

❶ Die eingebaute Lithiumbatterie darf nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur von mehr als 40 °C verwendet werden; halten Sie das Gerät von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie es nicht in die heiße Sonne, z. B. in einem geschlossenen Auto;
❷ Kinder sollten unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen und benutzt werden. Nach vollständiger Aufladung ziehen Sie bitte rechtzeitig das Ladekabel heraus, um Überhitzung,
❸ Kurzschluss oder Feuer zu vermeiden;
Legen Sie das Produkt nicht ins Feuer oder ins Wasser, um einen Kurzschluss oder Brand der Batterie zu vermeiden;



www.luckjingle.com

Made in China