

Mini Pocket Printer
Gabay ng Gumagamit

ios Android

Mga Pag-download ng APP

Hanapin ang “Luck Jingle” sa App Store

Pangalan:	Mini Pocket Printer
Modelo:	S1
Sukat:	84x84x43mm
Timbang:	170g
Input:	5V ⎓ 1A
Konektor:	USB-C
Kapasidad ng Baterya:	1200mAh(3.7V)
Mga Gamit na Nauubos:	57x30mm
Pag-print:	Thermal printer

TL

Introduksyon sa Produkto

Pindutin ang button ng Power ng matagal ng 3 segundo upang i-on/off



Kalagayan ng Indicator ng Power

Ang berdeng ilaw palaging nakabukas: puno na ng karga; Power on at nasa normal na kondisyon;
Ang berdeng ilaw ay nagki-clip: power on para sa pag-charge;
Ang pula ilaw ay patuloy na nakabukas: hindi karaniwang kalagayan (kakulangan ng papel, pagbukas ng takip, sobrang init, mababang kapangyarihan);
Ang pula ilaw ay nagki-clip: power off at i-charge;
Asul na ilaw: Ang status ng power on ay normal at nakakonekta na

Sa kalagayan ng pagsisimula, i-click ang button ng power ng anim na beses upang kalibrasyin ang label.

⚠ Mangyaring iwasan ang direktang pagkontak sa ulo ng print para maiwasan ang pinsala, lalo na pagkatapos mag-print, huwag diretsahang hawakan ang ulo ng print kaagad upang maiwasan ang pag-overheat

Pag-download at mga setting ng App

Mobile Download

Maghanap ng "Luck Jingle" sa App Store

Download on the App Store


Get it on Google Play

ios Android

Mga Babala

- Ang produktong ito ay isang propesyonal na produkto, mangyaring gamitin ang orihinal na uri ng baterya, kung papalitan mo ang orihinal na uri ng baterya o gamitin ang maling uri ng baterya, mayroong panganib ng pagsabog, siguraduhing sundin ang mga tagubilin para itapon ang ginamit na baterya.
- Maaari lamang i-print ang isang gilid ng papel na pang-print. Mangyaring ilagay ang papel na pang-print sa tamang direksyon.

Papalitan ng mga kagamitan



1. Buksan ang takip: tingnan ang direksyon ng arrow tulad ng ipinapakita sa larawan. at hilahin pataas ang takip ng compartment ng papel upang buksan ang takip
2. Kagamitan: ayon sa ipinapakita ng arrow, ilagay ang sensitibong sa init na bahagi ng papel sa parehong bahagi ng ulo ng print na may thermal

Kaligtasan at mga babala

1. Mayroong built-in na lithium battery, mangyaring huwag gamitin ito sa kapaligiran na may temperatura na higit sa 40 °C; ilayo sa apoy at iba pang pinagmulan ng init, at huwag ilagay ito sa mainit na araw, tulad sa saradong sasakyan;
2. Ang mga bata ay dapat na sisingilin at gagamitin sa ilalim ng pangangalaga ng mga matatanda. Pagkatapos punuin, siguraduhing hilahin ang linya ng pag-charge sa tamang oras upang maiwasan ang pag-overheat, pag-short circuit o sunog;
3. Huwag ilagay ang produkto sa apoy o tubig upang maiwasan ang short circuit ng baterya o sunog o pagsusunog;



www.luckjingle.com

Made in China