


Mini taskukirjaprinter Kasutajaraamat

ios Android

APP allalaadimised


Otsi "Luck Jingle" App Store'is

Nimi:	Mini taskukirjaprinter
Mudel:	A2
Suurus:	90x88x42mm
Kaal:	140g
Sisend:	5V ⎓ 1A
Ühendus:	USB-C
Akukogus:	1200mAh(3.7V)
Tarbitavad esemed:	57x30mm
Prindima:	termiline printer

ET

Toote tutvustus

Toitenupp Vajutage pikalt 3 sekundiks sisse/välja lülitamiseks



Toite indikaatori olek

Roheline tuli pidevalt põleb: aku täielikult laetud; Seade sisse lülitatud ja töötab normaalselt;
Roheline tuli vilgub: seade laeb akut;
Punane tuli pidevalt põleb: ebanormaalne olek (paberipuudus, kaane avamine, ülekuumenemine, nõrk aku);
Punane tuli vilgub: seade välja lülitatud ja laeb;
Sinine tuli: Seade sisse lülitatud, Bluetooth ühendatud;

Sisselülitusolekus klõpsutage toitenuppu kuus korda etiketi kalibreerimiseks.

⚠ Vältige printeripea otsekontakti, eriti pärast printimist - ärge puudutage koheselt kuumenenud printeripead.

Rakenduse allalaadimine ja seaded

Mobiilirakenduse allalaadimine

Otsige rakenduspoest "Luck Jingle"

Download on the **App Store**


Get it on **Google Play**

ios Android

Hoiatused

- See on professionaalne toode. Kasutage ainult originaalaku tüüpi. Vale tüüpi aku kasutamisel või vahetamisel on plahvatusoht. Kasutatud aku kõrvaldamine peab toimuma juhiste kohaselt.
- Prinditav paber on ühekülgne. Paigaldage paber õiges suunas.

Kulumaterjalide vahetamine



1. Avage kaas: vaadake noole suunda, nagu on näidatud joonisel, ja tõmmake paberikambri kaas üles, et avada kaas.
2. Kulumaterjalid: nagu nool näitab, asetage paberi soojundlik pind samale poolele kui termiline printpea.

Ohutus ja ettevaatusabinõud

1. Sees on sisseehitatud liitiumaku, ärge kasutage seda keskkonnas, kus temperatuur on kõrgem kui 40 ℃; hoiduge eemal tulest ja muudest soojusallikatest ning ärge asetage seda kuumasse päikesevalgusesse, näiteks suletud autosse.
2. Lapsed peaksid laadima ja kasutama toodet täiskasvanute juhendamisel. Pärast täielikku laadimist veenduge, et tõmbate laadimiskaabli õigeaegselt välja, et vältida ülekuumenemist, lühikest vooluringi või tulekahju.
3. Ärge pange toodet tulle või vette, et vältida aku lühikest vooluringi, tulekahju või põletushaavu.



www.luckjingle.com

Made in China