


Mini Pocket Printer
Käyttöohje

ios Android

APP-lataukset

Etsi "Luck Jingle" App Storessa

Nimi:	Mini Pocket Printer
Malli:	A2
Koko:	90x88x42mm
Paino:	140g
Syöte:	5V ⎓ 1A
Yhdistin:	USB-C
Akun kapasiteetti:	1200mAh(3.7V)
Kulutusmateriaalit:	57x30mm
Tulosta:	termoallasta

FI

Tuotteen esittely

Virta-painike: Paina ja pidä 3 sekuntia päästäksesi käyttöön/pois käytöstä.

USB-C

Virran ilmaisimen tila

Vihreä valo palaa jatkuvasti: täysin ladattu; päällä ja normaalitilassa;
Vihreä valo vilkkuu: päällä ja latautuu;
Punainen valo palaa jatkuvasti: epänormaali tila (paperin puute, kansi auki, ylikuumeneminen, heikko akku);
Punainen valo vilkkuu: pois päältä ja latautuu;
Sininen valo: päällä ja Bluetooth on yhdistetty;

Käynnistystilassa napsauta virtapainiketta kuusi kertaa kalibroidaksesi tarran.

⚠ Vältä suoraa kosketusta tulostuspäähän vahinkojen välttämiseksi, erityisesti tulostuksen jälkeen, älä kosketa tulostuspäätä välittömästi ylikuumenemisen estämiseksi.

Sovelluksen lataaminen ja asetukset

Mobiililataus

Etsi "Luck Jingle" App Storessa.

Download on the App Store


Get it on Google Play

ios Android

Varoitukset

- Tämä tuote on ammattituote, käytä alkuperäistä akkutyyppiä. Jos vaihdat alkuperäisen akkutyypin tai käytät väärää akkutyyppiä, on olemassa räjähdysvaara. Varmista, että noudatat käytetyn akun hävittämisohjeita.
- Vain toinen puoli tulostuspaperista voidaan tulostaa. Aseta tulostuspaperi oikeaan suuntaan.

Kulutustarvikkeiden vaihto



1. Avaa kansi: katso nuolen suunta kuten kuvassa näkyy ja vedä paperilokeron kansi ylös avataksesi kannen.
2. Kulutustarvikkeet: kuten nuoli osoittaa, aseta paperin lämpöherkkä puoli samalle puolelle kuin lämpötulostuspää.

Turvallisuus ja varotoimet

1. Tuotteessa on sisäänrakennettu litiumakku, älä käytä sitä yli 40 ℃ lämpötilassa; pidä kaukana tulesta ja muista lämmönlähteistä, äläkä jätä kuumaan auringonvaloon, kuten suljettuun autoon;
2. Lapset tulisi ladata ja käyttää aikuisten valvonnassa. Täyden latauksen jälkeen irrota latausjohto ajoissa ylikuumenemisen, oikosulun tai tulipalon estämiseksi;
3. Älä laita tuotetta tuleen tai veteen akun oikosulun, tulipalon tai palovammojen välttämiseksi.

www.luckjingle.com

Made in China