

Siirrettävä lämpötulostin
Käyttöopas

Skannaa ladataksesi sovelluksen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Toimintavideo

Skannaa katsoaksesi ohjevideo

Ohjainohjelmiston lataus

https://www.luckjingle.com/video?type=A41

Skannaa QR-koodi saadaksesi ohjeita useilla kielillä.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Tuotetiedot

Tuotemalli:	A41
Tuotteen paino:	509g
Tuotteen koko:	265mm*60mm*31mm
Tulostustyyppi:	Lämpötulostus
Syöttöjännite:	5V ⎓ 2A
Akun kapasiteetti:	2600mAh(7.4V)
Automaattinen sammutus:	30min
Valmiustila-aika:	Noin 30 päivää
Latausaika:	Noin 3 tuntia
Jatkuva tulostus:	90 kpl tatuointitulostuspaperia
Paperin leveysvaatimukset:	210mm or 216mm
Latausliitäntä:	USB-C

FI

Tuotteen esittely

Tatuointipaperin asettaminen

Vedä tatuointipaperin välipaperi irti, revi sitten keltainen paperi pois. Aseta valkoinen etupuoli siististi tulostimen sisääntuloon, ja paperi imeytyy automaattisesti sisään.

Sovelluksen yhdistäminen

Kun laite on päällä, avaa sovellus, klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, mene "Lisää laite" -listaan, valitse haluamasi Bluetooth-laite ja voit tulostaa.

★Vinkki: Varmista, että puhelimen Bluetooth on päällä ja laite on lähellä puhelinta yhdistettäessä.

Turvallisuus ja varotoimet

❶ Älä lataa tai käytä tulostinta korkeassa lämpötilassa, kosteassa tai pölyisessä paikassa.
❷ Käytä 5V2A-laturia. Voit käyttää puhelimen laturia.
❸ Älä kosketa tulostuspäätä suoraan tulostuksen jälkeen välttääksesi palovammoja.
❹ Liitä ja irrota laturijohto varovasti välttääksesi liitäntävahingoittumista.
❺ Virheellinen lataus voi vaurioittaa tulostuspäätä.
❻ Irrota laturijohto heti latauksen jälkeen.
❼ Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle estääksesi liukumista ja vaurioitumista.
❽ Sammuta laite, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
❾ Estä vierasaineiden pääsy laitteeseen, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Usein kysytyt kysymykset

K: Sovellus ei löydä yhdistettävää laitetta?
V: Tarkista, että laite on päällä ja Bluetooth toimii.
K: Laite ei tulosta, mitä teen?
V: 1. Varmista, että puhelimen Bluetooth on päällä ja kukaan muu ei ole yhdistänyt laitetta.
2. Tarkista, onko tulostin tukkeutunut.
3. Tarkista tulostuspään lämpötila. Jos se on liian kuuma, odota sen jäähtymistä.
K: Miksi kaikki tulostetut sivut ovat tyhjiä?
V: Syynä voi olla virheellisesti asennettu paperi. Katso paperin vaihto-ohjeet.
K: Miksi tuloste on haalistunut?
V: 1. Tarkista akun varaus.
2. Tarkista tulostuspään puhtaus. Puhdista se alkoholiin kastetulla liinalla.

Tatuointipaperin käyttöohje

Poista ②Läpinäkyvä suojakalvo ja ④Keltainen pohjalevy. Jäljelle jää ① Valkoinen siirtopaperi ja ③ Mustesivu.

Avaa tulostin, aseta ① Valkoinen siirtopaperi ja ③ Mustesivu valkoinen puoli ylöspäin.

Huom: Kun paperi loppuu, merkkivalo vilkkuu - tämä on normaalia. Siirtopaperin laatu vaikuttaa tulostuslaatuun (laatu riippuu mustesivun tasaisuudesta).

Suuren monistuksen leikkausominaisuus

Valitse kuvan rajaus: pystysuunnassa +1, vaakasuunnassa +1 voit tulostaa 4 osaa mosaiikkikuvana.