

Portable Thermal Printer
User Manual

I-scan para i-download ang app

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operational Video

I-scan para panoorin ang instructional video

Driver Download

https://www.luckjn-gle.com/video?type=A49

I-scan ang QR code para sa karagdagang mga instruction sa iba't ibang wika.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Product Information

Product model:	A49
Product weight:	580g
Product size:	290mm*62mm*37mm
Print type:	Thermal print
Input voltage:	5V ⎓ 2A
Battery capacity:	2600mAh(7.4V)
Automatic shut-down:	30min
Standby time:	Mga 30 araw
Charging time:	Mga 3 oras
Continuous printing:	90 sheets ng tattoo printing paper
Paper width specifications:	210mm or 216mm
Charging port:	USB-C

TL

Pagpapakilala ng Produkto

Pindutan para

Pindutan ng power - Pindutin ng 3 segundo para

Pag-setup ng papel para sa pag-print ng tattoo

Hilahin ang interlayer paper sa gitna ng tattoo printing paper, tanggalin ang dilaw na papel, ilagay ang puting harap na bahagi nang maayos sa input port ng printer, at ang printing paper ay awtomatikong sipsipin.

Pagkonekta ng aplikasyon

Pagkatapos buksan ang device, buksan ang APP, i-click ang button sa kanang itaas na sulok, pumunta sa 'Add Device' list, i-click ang device na gusto mong ikonekta sa Bluetooth, at maaari ka nang mag-print.

★Tips: Siguraduhing naka-on ang Bluetooth ng mobile phone at malapit ang device sa mobile phone kapag nagko-konekta.

Kaligtasan at mga pag-iingat


❶ Huwag mag-charge o gumamit ng printer sa mga lugar na mainit, maalinsangan o maalikabok.
❷ Gumamit ng 5V2A input para mag-charge, maaaring gamitin ang mobile phone power adapter.
❸ Pagkatapos mag-print, huwag direktang hawakan ang print head para maiwasan ang pagkasunog dahil sa sobrang init.
❹ Dahan-dahang isaksak o tanggalin ang charging cable para maiwasan ang sira ng interface dahil sa sobrang lakas.
❺ Maaaring masira ang print head kung hindi tama ang pag-charge.
❻ Tanggalin agad ang charging cable pagkatapos mag-charge.

❼ Ilagay ang machine sa matibay at pantay na lugar para hindi ito madulas o masira.
❽ Kapag hindi ginagamit ang machine nang matagal, patayin ang power nito.
❾ Iwasan ang pagpasok ng mga banyagang bagay sa machine para hindi ito magka-malfunction o magdulot ng panganib.

Mga Madalas Itanong

Q: Kapag nagdadagdag ng device sa APP, walang makitang device na pwedeng ikonekta?
A: Pakisuri kung naka-on ang device at gumagana ang Bluetooth.
Q: Hindi makapag-print ang device, ano ang dapat gawin?
A: 1. Kumpirmahin kung naka-on ang Bluetooth ng mobile phone at tiyaking walang ibang nakakonekta sa device.
2. Suriin kung nagja-jam ang tattoo printer.
3. Kung sobrang init ang print head, hintaying lumamig ito bago subukang mag-print.
Q: Bakit blanko ang lahat ng na-print na pahina?
A: Maaaring dahil sa maling pagkakalagay ng printing paper. Tingnan ang instructions sa pagpalit ng printing paper.
Q: Bakit kumukupas ang nakalimbag na salita?
A: 1. Suriin kung mababa ang baterya ng device.
2. Linisin ang print head gamit ang basang tela na may alcohol kung marumi.

Pamamaraan sa Paggamit ng Tattoo Paper



Alisin ang ②Transparent protective sheet at ④Yellow backboard. Ang matitira ay ① White transfer paper at ③Ink page.



Buksan ang printer, ilagay ang ①White transfer paper at ③Ink page, nakatihaya ang White transfer paper.

Paalala: Kapag walang papel ang tattoo printer, kumikislap ang indicator light - normal ito. Ang kalidad ng transfer paper ay nakakaapekto sa printing effect (depende sa uniformity ng ink sheet).

Large multi-copy printing clipping function

Piliin ang image crop vertical plus 1, cross plus 1, para makapag-print ng 4 pirasong Mosaic pattern.