

Printer Penerimaan Termal

Panduan Pengguna

Pindai untuk mengunduh aplikasi

Download on the App Store

Get it on Google Play

Video Operasional

Pindai untuk menonton video instruksional

Unduh Driver

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Pindai kode QR untuk petunjuk dalam lebih banyak bahasa.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Model:	AL2
Ukuran:	99.8x88.15x57.53mm
Berat:	197g
Input:	5V ⎓ 1A
Konektor:	USB-C
Kapasitas Baterai:	1200mAh(3.7V)
Barang Habis Pakai:	58mm
Cetak:	Sensitif Suhu

ID

Pengantar Produk



Prosedur Pemasangan Baterai




⚠**Catatan:**
Jika Anda menggunakan jenis baterai pengganti yang salah, ada risiko ledakan. Harap pastikan untuk mengikuti instruksi dan mengembalikan baterai bekas ke tempat perbaikan untuk dibuang.

Status Indikator Power

Merah Stabil: Baterai terlalu lemah atau TPH terlalu panas
Hijau Stabil: Pengisian daya dimulai atau pengisian daya selesai
Kedip Lambat: Kehabisan kertas
Menyalakan/Mematikan: Tekan dan tahan tombol power selama 3 detik untuk menyalakan/mematikan

Pengisian Daya Baterai


Harap isi daya printer dengan kabel USB yang disediakan. Saat baterai habis. Printer akan mati secara otomatis saat terus mencetak.Jika ingin melanjutkan, harap isi dayanya.



⚠**Catatan:**
Printer dapat diisi daya melalui port USB komputer atau adaptor. Harap diperhatikan bahwa adaptor tidak disertakan.

Ini adalah produk Kelas A. Dalam lingkungan domestik, produk ini dapat menyebabkan gangguan radio, sehingga pengguna mungkin perlu mengambil tindakan yang memadai.

Penggantian Bahan Habis Pakai



1.Tekan tombol buka kiri dan kanan dengan jempol dan jari tengah untuk membuka tutup wadah kertas printer.
2.Pasang gulungan kertas seperti yang ditunjukkan di bawah ini, tarik sebagian kertas dan letakkan miring ke kiri pada pisau pemotong. Tutup tutup wadah kertas, pastikan kedua sisi tertutup rapat.

Keamanan dan Pencegahan

1.Terdapat baterai lithium built-in, harap jangan digunakan di lingkungan dengan suhu di atas 40°C; jauhkan dari api dan sumber panas lainnya, serta jangan letakkan di bawah sinar matahari panas, seperti di dalam mobil tertutup.
2.Anak-anak harus melakukan pengisian daya dan penggunaan di bawah pengawasan orang dewasa. Setelah pengisian penuh, harap pastikan untuk mencabut kabel pengisian tepat waktu untuk mencegah overheating, korsleting, atau kebakaran.
3.Jangan masukkan produk ke dalam api atau air untuk menghindari korsleting baterai, kebakaran, atau luka bakar.